

INDICE

Rubrica	7
Messaggi	7
Impostazioni	8
Fotocamera	9
Radio FM	9
Bluetooth	10

MISURE DI SICUREZZA

Leggere queste linee guida per evitare un uso illegale o pericoloso.
Leggere il manuale d'uso per ulteriori informazioni.



Accensione in modo sicuro

Non accendere il dispositivo quando l'utilizzo dei dispositivi è proibito o nel caso in cui l'uso può determinare interferenze o situazioni di pericolo.



Sicurezza del traffico al primo posto

Si prega di rispettare le leggi locali, guidare con entrambe le mani e badare alla sicurezza stradale in primo luogo.



Interferenze

Tutti i dispositivi senza fili possono ottenere prestazioni non ottimali a causa di interferenze.



Spegnere in ospedale

Si prega di rispettare la pertinente norma di restrizione e il dispositivo di spegnimento intorno all'ospedale.



Spegnere in aereo

Si prega di rispettare le regole rilevanti e le restrizioni. Ogni interferenza causata dal dispositivo wireless è pericolosa.



Spegnere nelle stazioni di rifornimento

Non usare i dispositivi wireless in stazioni di rifornimento e in presenza di sostanze chimiche o materiali infiammabili.



Servizio qualificato

Solo il personale qualificato è raccomandato per l'installazione o il mantenimento del dispositivo.



Accessori e batterie

Utilizzare solo accessori e batterie approvati. Non collegare a dispositivi compatibili.

ATTENZIONE: batteria al litio. Pericolo di esplosione se la batteria è sostituita con un'altra di tipo non corretto.



Capacità Impermeabile

Questo dispositivo non è impermeabile, si prega di tenerlo asciutto.



Fare una copia

Salvare una copia di tutte le informazioni importanti memorizzate nel dispositivo. E' consigliato avere una copia di backup nel caso in cui i dati andassero persi.



Chiamata di emergenza

Assicurarsi che il servizio di rete sia disponibile e la funzione chiamata sia stata attivata. Quando qualche funzione di rete è attivata, la chiamata di emergenza potrebbe non essere disponibile. Si prega di disattivare queste funzioni quindi comporre nuovamente il numero di emergenza.

INTRODUZIONE

PIN del telefono

Inserendo il PIN per il cellulare si impedisce ad altri di utilizzare il dispositivo senza permesso.

Come inserire la SIM card e la batteria

Assicurarsi che il dispositivo sia spento e il caricabatterie disinserito per rimuovere la batteria.

Accensione e spegnimento

Premere il tasto di accensione per accendere o spegnere il cellulare.

Antenna

Il cellulare è provvisto di un'antenna interna. Come per tutti gli apparecchi che utilizzano la trasmissione radio, l'antenna non va toccata, perché ciò può compromettere la qualità della comunicazione e far sì che il dispositivo operi ad un livello di energia superiore a quello richiesto, abbreviando così la vita della batteria.

METODI DI INSERIMENTO SCRITTURA

E' possibile scegliere tra vari metodi di inserimento di testo.

RUBRICA

Si possono salvare le informazioni di contatto inclusi numeri e nomi della rubrica. L'inserimento di questi dati sulla SIM dipende dal tipo di SIM card.

MESSAGGI

Il cellulare è abilitato ad inviare e ricevere SMS. Si può controllare la quantità dei messaggi inviati e ricevuti dal menù del contatore dati SMS.

Scrivere un messaggio

Si può scegliere di inviare il messaggio completo dalla SIM card 1 o 2. Si può scegliere la funzione per più destinatari e inviare il messaggio a più persone.

IMPOSTAZIONI

Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Inserendo la password di default del telefono (1234) si possono ripristinare le impostazioni originali di fabbrica. Utilizzare questa funzione con prudenza.

Impostazioni di rete

Questa funzione è in relazione con le impostazioni del provider di rete. Per maggiori dettagli occorre consultarlo.

Modalità di volo

In modalità volo non è disponibile nessuna comunicazione.

Impostazioni Dual SIM

Si può selezionare la funzione ad unica SIM o doppia SIM. per SIM 1 o SIM 1 e 2 e per modalità di volo.

WAP

Si può navigare on line con il browser. Per ulteriori dettagli occorre contattare il provider locale.

REGISTRATORE VIDEO

Nelle opzioni relative alla videocamera, si possono scegliere la compensazione dell'esposizione, la stabilizzazione dell'immagine, il bilanciamento del bianco, effetti speciali.

FOTOCAMERA

Nelle opzioni relative alla fotocamera, si possono scegliere le varie funzioni.

REGISTRATORE AUDIO

Il registratore audio viene usato per ascoltare file audio.

REGISTRO CHIAMATE

Il registro chiamate elenca tutti i tipi di chiamate, incluso le chiamate perse, quelle effettuate e quelle ricevute.

RADIO FM

Selezionando la funzione Radio si possono sintonizzare i vari canali.

REGISTRATORE

Utilizzando questa funzione si possono registrare o riascoltare i file audio registrati.

GIOCHI

Questo cellulare ha installato il “gioco del serpente”. Controllare le specifiche opzioni all’interno delle funzioni del gioco.

CONNETTIVITA’

Si può attivare la funzione GPRS.

Nota: i dati devono essere forniti dall’operatore di rete.

SVEGLIA

Permette di impostare l’orario della sveglia.

BLUETOOTH

Si può stabilire un collegamento wireless con altri dispositivi compatibili con l’uso della tecnologia Bluetooth.

TORCIA - CALENDARIO - CALCOLATRICE

Questo cellulare dispone delle funzioni torcia, calendario e calcolatrice



GARANZIA LIMITATA DEL PRODUTTORE

Questa garanzia non limita i diritti riconosciuti al consumatore dalla normativa nazionale specifica dei beni di consumo. Il periodo di tempo in cui è valida la presente garanzia è limitato a 24 mesi che decorrono dalla prima data di acquisto del prodotto. Se questo viene utilizzato a scopo professionale il periodo è ridotto a 12 mesi. Durante il periodo di garanzia, il distributore nazionale Easyteck indicato in calce a questo certificato, provvederà, a proprie spese ed entro un termine ragionevole, ad eliminare i guasti che dovessero essere riscontrati ed imputabili ad un difetto di produzione. Fatto salvo quanto previsto dalla legge vigente, i difetti riscontrati da apposito personale di assistenza saranno risolti mediante la riparazione o , a totale discrezione Easyteck, mediante la sostituzione del Prodotto.

Questa Garanzia limitata è valida solo nel paese europeo a cui il prodotto è destinato ed è a totale carico del distributore nazionale di riferimento per quel paese e che è indicato in calce al certificato. Alcune limitazioni ai servizi di assistenza di cui alla presente Garanzia potrebbero derivare dalla presenza di componenti specifici per un paese.

Garanzia riferita agli accessori ed ai ricambi contenuti in confezione

Nella confezione del prodotto oggetto di questa garanzia potrebbero essere contenuti

accessori o ricambi che godono di un diverso periodo di garanzia in quanto rappresentati da consumabili, i periodi di garanzia sono riassumibili in:

- 24 mesi per il telefono cellulare
- 12 mesi per gli accessori non consumabili
- 6 mesi per batterie, auricolari, schede di memoria o altri.

Non sono coperti da garanzia:

- I manuali e/o gli imballi
- I contenuti dell' utente, le configurazioni scaricate sul prodotto o software di terzi
- I costi relativi alle spedizioni del prodotto da e per il centro assistenza autorizzato
- Il deterioramento dovuto a normale usura del prodotto includendo anche le batterie
- Le rotture dovute a cause accidentali o ad imperizia e tutti i danni causati da qualsiasi agente esterno.
- Tutti i danni causati da un uso non conforme a quanto descritto nel manuale a corredo del prodotto.
- Tutti i guasti causati da uso di accessori non originali, da virus o da connessioni a computer e a reti.
- Tutti i difetti causati da esposizione del prodotto ad umidità e/o vapore dall' utilizzo in condizioni ambientali o termiche estreme o in presenza di corrosione, ossidazione, versamento di cibi, liquidi o prodotti chimici.

Limiti di responsabilità:

La carta SIM che è necessaria all' uso del telefono è fornita dall' operatore telefonico ed è quindi esclusa dalla garanzia.

- Questa Garanzia rappresenta la tutela fornita al consumatore da Easyteck tramite il concessionario di riferimento e non intende limitare le garanzie del consumatore poste in obbligo al rivenditore dalle legislazioni dei diversi paesi.
- La presente Garanzia sarà riconosciuta solo ed esclusivamente nei centri tecnici autorizzati o presso i rivenditori che curano la commercializzazione dei prodotti a marchio Easyteck.
- I termini di Garanzia non sono prorogabili a nessun titolo e decorrono esclusivamente dalla data della prima vendita del prodotto al consumatore finale come certificato da un documento fiscale valido.
- Le parti guaste sostituite durante le riparazioni in Garanzia sono di esclusiva proprietà Easyteck e non potranno essere pretese dal consumatore a nessun titolo.
- Nei limiti previsti dalla legge vigente ed in mancanza di dolo, nessuna responsabilità è imputabile ad Easyteck per danni dovuti alla perdita di dati utente causata da qualsivoglia difettosità coperta dalla Garanzia.
- Il consumatore per poter ottenere la riparazione dovrà sempre far pervenire il prodotto a sue spese, presso il centro autorizzato, privo di qualsivoglia blocco o codice di sicurezza che ne limitino od impediscano l'uso.
- Sono altresì esclusi dalle responsabilità la perdita di profitti le perdite causate dall'inutilizzo del Prodotto o perdite di ricavi per qualsivoglia danno diretto, indiretto, speciale o consequenziale.
- La responsabilità di Easyteck è sempre limitata al valore di acquisto del prodotto ed il consumatore deve sempre e a sua cura mantenere copia dei dati e del software personale presente nella memoria del telefono.
- Per i guasti che, per le motivazioni sopra elencate, non fossero riconducibili ai termini di questa Garanzia il consumatore che desideri non effettuare la riparazione, sarà tenuto a versare il corrispettivo del preventivo richiesto dal centro di assistenza. Easyteck non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di questa

richiesta perché estranea alla tutela di garanzia.

ATTENZIONE: La garanzia non è mai valida se vengono riscontrati sul prodotto tentativi di apertura o manomissioni di qualsiasi tipo inclusa l'asportazione e/o la cancellazione delle etichette e/o del codice IMEI del prodotto.

Prodotto da Fonex S.p.A. - via dell'artigianato 2/4 -12040 Sant'Albano Stura (CN) - MADE IN CHINA

LEGGERE E CONSERVARE IN QUANTO CONTIENE
INFORMAZIONI IMPORTANTI



C € 0700

per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati

Timbro e firma del rivenditore

Data di acquisto



INFORMAZIONE AGLI UTENTI
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute. La batteria è incorporata, da smaltire al termine della vita utile del prodotto, non può essere rimossa dall'utente. In questo caso, i centri di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del prodotto e la rimozione della batteria.

Dichiarazione di conformità direttiva R&TTE 1999/5/EC

La società FONEX SPA dichiara che il prodotto B100 rispetta i requisiti essenziali della Direttiva R&TTE 1999/5/EC.

La dichiarazione di conformità in forma completa è reperibile presso la sede della FONEX SPA via dell'Artigianato 2/4 - 12040 - Sant'Albano Stura (CN) Prodotto vendibile nella comunità europea

LEGGERE E CONSERVARE IN QUANTO CONTIENE INFORMAZIONI IMPORTANTI