

ACHTUNG:

1. Um das Telefon zu erkennen, die Basis an einen trockenen und belüfteten Ort außerhalb korrosiver Luft stellen.
2. Bevor das Telefon in Betrieb genommen wird, kontrollieren, ob der Service zur Identifikation des Anrufers bei Telekom aktiviert wurde, ansonsten ist das Telefon nicht in der Lage, die Nummer der eingehenden Anrufe zu erhalten. Das beeinträchtigt jedoch nicht die normale Funktion des Telefons.

EIGENSCHAFTEN:

- FSK/DTMF Dual System
- 61 Speicher eingehender Anrufe, mit Wahlwiederholung
- 16 Speicher ausgehender Anrufe, Anzeige Gesprächszeit und Neuwahl der Nummer
- Filter Vorwahl für Ortsgespräche
- LCD-Display mit Anzeige des Monats, Datums und Uhrzeit
- 5 Kontrastniveaus des LCD-Displays

FUNKTION:

1. Einstellung der Funktionen:

Die Taste **SET** drücken und gedrückt halten, um auf das Einstellungsmenü zu kommen; auf dem LCD-Display erscheint die Meldung **SET 1 DATE** die Taste **UP** drücken, um die verschiedenen Optionen auszuwählen. Die Taste **SET** zur Bestätigung erneut drücken. Mit der Taste **UP** den gewünschten Modus wählen. Nachdem die Einstellung abgeschlossen wurde, die Taste **SET** drücken, um auf den folgenden Punkt überzugehen. Um aus dem Menü zu treten, die Taste **DEL** drücken.

Die Taste **SET** [EINSTELLEN] (Modus aufgelegt) drücken, wodurch einer der folgenden Punkte gewählt werden kann:

EINSTELLUNGEN	VORGÄNGE
DATUM/UHRZEIT	Auf dem LCD – Display erscheint die Meldung SET 1 DATE die Taste SET drücken, um auf diesen Punkt Zugriff zu erhalten. Das Feld, in welches das einzustellende Jahr eingegeben werden muss, beginnt zu blinken; mit der Taste UP das Jahr wählen, dann die Taste SET drücken, um auf den folgenden Punkt überzugehen.
VORWAHL	Auf dem LCD – Display erscheint die Meldung SET 2 CODE die Taste SET zur Bestätigung drücken; auf dem LCD-Display erscheint CODE die Taste SET drücken, um auf diesen Punkt zu

	<p>gelangen. Mit der Taste UP den gewünschten Code auswählen, dann die Taste SET drücken, um auf den folgenden Punkt überzugehen.</p> <p>Die Vorwahl wird genützt, um die Nummer der eingehenden Anrufe zu filtern. Zum Beispiel, Vorwahl = 75, wenn die Vorwahl des eingehenden Anrufs 75 6554556 ist, erscheint nur die Nummer 655 4556 ohne Vorwahl.</p>
<p>PABX-CODE:</p>	<p>Auf dem LCD – Display erscheint die Meldung SET 3 CODE die Taste SET drücken, um auf diesen Punkt zu gelangen. Auf dem LCD-Display erscheint PCODE, mit der Taste UP den gewünschten Code wählen, dann die Taste SET zur Bestätigung drücken.</p> <p>Um diese Funktion, bei aufgelegtem Hörer, zu aktivieren, die Nummer wählen und REDIAL/BACK drücken. Wenn die erste Nummer dem PCODE entspricht, wählt das Telefon die erste Nummer, gefolgt von einer Pause, um dann mit dem Rest der Nummer fortzuschreiten.</p>
<p>AUTO-IP</p>	<p>Auf dem LCD – Display erscheint die Meldung SET 4 IP die Taste SET drücken, um auf diesen Punkt Zugriff zu erhalten. Auf dem LCD-Display erscheint AUTO IP OFF und OFF blinkt; mit der Taste UP den Punkt wählen. Wenn auf dem LCD-Display die Meldung AUTO IP ON erscheint, die Taste SET drücken. Auf dem LCD-Display erscheint INPUT CODE, um die IP-Nummer einzugeben. Mit der Taste DEL eventuelle Fehler löschen.</p> <p>Nachdem die IP-Nummer eingegeben wurde, die Taste SET zur Bestätigung drücken.</p> <p>Nachdem eine automatische IP-Nummer eingestellt wurde, z.B. 1455, und Sie eine beliebige Nummer wählen müssen, die mit 14550 beginnt, ist es ausreichend „0“ einzugeben, die 1455 gefolgt von den folgenden Nummern darstellt. Zum Beispiel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Nummernfolge 0 288888 drücken, gefolgt von der Taste REDIAL 2. Das Telefon ruft die Nummer 1455 0 288888 an.

4. Beschreibung der Funktionstasten

Taste UP [HOCH]

In jedem beliebigen Modus die Taste UP drücken, um alle Nummern der eingehenden Anrufe zu kontrollieren. Wenn keine Nummer vorliegt, zeigt die Einheit die Meldung **END** an.

Taste RD

Im nicht aufgelegten Modus, diese Taste drücken, um die zuletzt gewählte Nummer neu zu wählen. Im aufgelegten Modus, die Nummern vorwählen und diese Taste drücken, um den ausgehenden Anruf mit Lautsprecher zu tätigen.

Im Falle einer besetzten Leitung wird die Einheit nach Drücken dieser Taste die Nummer

automatisch neu wählen, bis sie frei ist.

Taste FLASH/BRT

Im aufgelegten Modus und Drücken der Taste **FLASH/BRT** erscheint auf dem LCD-Display **LCD 1-5**, was bedeutet, dass 5 Kontrastniveaus vorliegen. Im nicht aufgelegten Modus wird diese Taste gedrückt, um den Anruf zu beenden, ohne den Hörer aufzulegen, dann die Taste **REDIAL (WAHLWIEDERHOLUNG)** drücken oder eine andere Nummer anrufen.

5. ZUSÄTZLICHE HINWEISE

ANZEIGE ANRUFER AUF DEM LCD-DISPLAY

Wenn ein Anruf erhalten wird, erscheint auf der Einheit automatisch die Nummer des Anrufers, das Datum und die Uhrzeit und auch die Seriennummer. Falls der eingehende Anruf im privaten Modus sein sollte, erscheint „_p_“; falls die Nummer nicht bestimmt werden kann, erscheint „_0_“; falls das Signal des eingehenden Anrufs Fehler enthalten sollte, erscheint „-E-“.

ANLEITUNG ZUR PROBLEMLÖSUNG

(Q) Es kommt kein Leitungssignal aus dem Mobiltelefon.

(A) Sicherstellen, dass die Telefonleitung korrekt vom Hörer an der Basis und vom Telefon an der Steckdose angeschlossen ist. Sicherstellen, dass der Stecker des Telefons korrekt in der Steckdose in der Mauer eingesteckt ist. Wenn das Problem anhält, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

(Q) Auf dem LCD-Display erscheint die Nummer des Anrufers nicht.

(A) Sicherstellen, dass der Service zur Identifikation des Anrufers bei der örtlichen Telekom aktiviert wurde.



BESCHRÄNKTE GARANTIE DES HERSTELLERS

Diese Garantie schränkt die durch die nationalen Normen bezüglich der Verbrauchsgüter festgelegten und anerkannten Rechte für den Konsumenten nicht ein. Die Zeitspanne, während der die vorliegende Garantie gültig ist, ist auf 24 Monate ab dem ersten Kaufdatum des Produkts beschränkt. Wenn das Produkt für berufliche Zwecke verwendet wird, ist die Garantie auf 12 Monate beschränkt. Während der Garantiezeit sorgt der nationale Vertreter Easyteck, dessen Daten unten auf diesem Garantieschein angegeben sind, dafür, dass die eventuell auftretenden Defekte, die auf Produktionsfehler zurückzuführen sind, auf seine Kosten und innerhalb einer annehmbaren Frist beseitigt werden. Unbeschadet dessen, was in der geltenden Gesetzgebung vorgeschrieben wird, werden die Defekte, die vom zuständigen

Personal des Kundendienstes festgestellt werden, durch Reparatur oder nach eigenem und unanfechtbarem Ermessen von Easyteck durch Austausch des Produkts gelöst.

Diese beschränkte Garantie ist nur im europäischen Land gültig, für das das Produkt vorgesehen ist und geht vollkommen zu Lasten des nationalen Vertreibers für das Land, der unten auf dem Garantieschein angegeben ist. Einige Einschränkungen bezüglich des in dieser Garantie erwähnten Kundendienstes könnten von der Tatsache abhängen, dass spezifische Komponenten für bestimmte Länder vorhanden sein könnten.

Garantie bezüglich des Zubehörs und der Ersatzteile, die in der Packung enthalten sind.

In der Packung mit dem Produkt, das Gegenstand der vorliegenden Garantie ist, könnten Zubehörteile oder Ersatzteile enthalten sein, für die eine andere Garantiefrist gültig ist, da sie zur Kategorie der Verschleißteile gehören. Die Garantiefristen können wie folgt zusammengefasst werden:

- **24 Monate** für das Mobiltelefon
- **12 Monate** für nicht dem Verschleiß ausgesetzte Zubehörteile
- **6 Monate** für Akkus, Kopfhörer, Speicherkarten oder Sonstiges.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Handbücher und/oder Verpackungsmaterial.
- Die Inhalte des Benutzers, auf das Produkt heruntergeladene Konfigurationen oder Softwares von Drittpersonen.
- Die Kosten, die für den Transport zum autorisierten Kundendienstzentrum und für die Rücksendung anfallen.
- Verschlechterung des Produkts durch normalen Verschleiß, einschließlich Akkus.
- Brüche infolge unfallbedingter/zufälliger Ursachen oder wegen Ungeschicklichkeit, sowie alle Schäden, die von beliebigen äußeren Einwirkungen stammen.
- Alle Schäden, die auf einen Gebrauch zurückzuführen sind, der nicht mit dem übereinstimmt, der im dem Produkt beiliegenden Handbuch beschrieben ist.
- Alle Schäden, die durch den Gebrauch von nicht originale Zubehör, durch Viren oder durch Verbindungen mit Computern und Netzwerken entstehen.
- Alle Schäden, die entstehen, weil das Produkt Feuchtigkeit und/oder Dampf ausgesetzt wurde, oder weil es in extremen Umgebung- oder Temperaturbedingungen verwendet wurde, oder wegen des Vorhandenseins von Korrosion oder Oxidation, oder weil Lebensmittel, Getränke oder chemische Produkte verschüttet wurden.

Haftungseinschränkungen:

- Diese Garantie stellt den von Easyteck über die Vertragshändler gelieferten Schutz für den Konsumenten dar, wobei die Garantie für den Konsumenten, die den Vertragshändlern durch die Gesetzgebung der verschiedenen Länder obliegt, keineswegs eingeschränkt wird.
- Die vorliegende Garantie wird ausschließlich in den autorisierten technischen Kundendienstzentren oder von den Händlern anerkannt, die mit dem Verkauf der Produkte des Markenzeichens Easyteck betraut sind.
- Die Garantiefristen können auf keinen Fall verlängert werden und beginnen ausschließlich ab dem Datum des ersten Verkaufs des Produkts an den Endkonsumenten, das auf einem steuerrechtlich gültigen Beleg angegeben ist.
- Defekte, während Reparatureingriffen in der Garantiezeit ausgetauschte Bestandteile gehören

Easyteck und können vom Konsumenten auf keinen Fall zurückverlangt werden.

- Innerhalb der von der geltenden Gesetzgebung festgelegten Grenzen, und wenn kein Vorsatz vorliegt, kann Easyteck nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die wegen des Verlusts von Daten des Benutzers entstehen, und auf einen beliebigen, durch die Garantie gedeckten Defekt zurückzuführen sind.

- Der Konsument muss, um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, das Produkt immer auf eigene Kosten an ein autorisiertes Kundendienstzentrum übersenden, wobei das Produkt keine Sperren oder Sicherheitscodes enthalten darf, durch die der Gebrauch eingeschränkt oder verhindert wird.

- Ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen sind mangelnde Einnahmen, Verluste, die durch den nicht möglichen Gebrauch des Produkts entstehen oder mangelnder Umsatz wegen beliebigen direkten, indirekten, speziellen Schäden oder Folgeschäden.

- Die Haftung von Easyteck ist immer auf den Kaufwert des Produkts beschränkt, der Konsument muss daher aus eigener Initiative immer Kopien der im Speicher des Telefons enthaltenen Daten und der persönlichen Software erstellen.

- Bei Schäden, die aus den oben angegebenen Gründen nicht von der Garantie gedeckt sind, und für die der Konsument dann die Reparatur nicht wünscht, ist er verpflichtet, den Betrag des beim Kundendienstzentrum angeforderten Kostenvoranschlags bezahlen. Easyteck kann auf keinen Fall für derartige Anforderungen haftbar gemacht werden, da sie nicht Teil der Garantieleistungen sind.

ACHTUNG: Die Garantie ist nie gültig, wenn beliebige Öffnungs- oder Verfälschungsversuche jeglicher Art am Produkt festgestellt werden, einschließlich das Entfernen und/oder Löschen der Etiketten und/oder der IMEI-Nummern des Produkts.

Verteiler für Italien: Fonex S.p.A. via dell'Artigianato 2/4 – 12040 – Sant'Albano Stura(CN)

Stempel und Unterschrift des Vertragshändlers
Kaufdatum: _____





KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS

INFORMATIONEN FÜR DIE BENUTZER

Gemäß Art. 13 des Gesetzesdekrets Nr. 151 vom 25. Juli 2005, "Umsetzung der Richtlinien 2002/95/EG, 2002/96/EG und 2003/108/EG bezüglich der Beschränkung der Verwendung von gefährlichen Substanzen bei elektrischen und elektronischen Geräten, sowie bezüglich der Entsorgung solchen Abfalls"

Das am Gerät oder an der Packung befindliche Symbol der durchgestrichenen Abfällen getrennt gesammelt werden muss. Die getrennte Müllsammlung für das vorliegende, nicht mehr brauchbare Gerät wird vom Hersteller organisiert und verwaltet. Der Benutzer, der sich des vorliegenden Produkts entledigen will, muss daher den Hersteller kontaktieren und das System anwenden, das dieser bereitgestellt hat, um die getrennte Sammlung der ausgedienten Geräte zu ermöglichen. Eine angemessene getrennte Sammlung, die dazu dient, die ausgedienten Geräte dann für das Recycling, die Aufbereitung und die kompatible Verschrottung weiterzuleiten, trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu verhindern und begünstigt die Wiederverwertung und/oder das Recycling der Materialien, aus denen das Gerät gebaut ist.

Die rechtswidrige Entsorgung des Produkts vonseiten des Benutzers bewirkt, dass die von der geltenden Gesetzgebung vorgesehenen verwaltungsrechtlichen Sanktionen angewendet werden.



KORREKTE ENTSORGUNG DES AKKUS DES PRODUKTS

(Anwendbar in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft und in anderen Ländern mit Systemen für die getrennte Entsorgung von Batterien)

Das auf dem Akku oder auf den Unterlagen oder auf der Packung angegebene Markenzeichen zeigt an, dass der Akku dieses Produkts an seinem Lebensende nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Die Symbole Hg, Cd oder Pb, falls vorhanden, geben an, dass der Akku Quecksilber, Kadmium oder Blei in größeren Mengen enthält, als von den Bezugsschwellenwerten der Norm UE 2006/66 vorgeschrieben. Wenn der Akku nicht korrekt entsorgt wird, können diese Substanzen Schäden für die Gesundheit der Menschen oder Umweltschäden verursachen.

Konformitätserklärung:

Wir erklären, dass das Produkt G101 von BACL getestet wurde und die Standardanforderungen bestanden hat, für folgende Spezifikationen vorgeschrieben sind:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 55022:2010/AC:2011, EN 55024:2010

Das Produkt kann innerhalb der Europäischen Gemeinschaft verkauft werden.