

EINFÜHRUNG

Dieses Telefon besitzt einen hochmodernen integrierten Kreis mit höchster Effizienz und stabilen Kapazitäten. Wir bitten Sie um die sorgfältige Beachtung des Handbuchs, um das Gerät korrekt zu verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE

Wenn Sie das Telefon benutzen, befolgen Sie bitte die hier aufgeführten grundsätzlichen Sicherheitshinweise, um ein Brandrisiko, Stromschläge oder Verletzungen zu vermeiden.

1. Lesen und verstehen Sie bitte alle Anleitungen.
2. Halten Sie bitte alle Hinweise und Anleitungen am Produkt ein.
3. Stecken Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie bitte keine flüssigen Reinigungsmittels oder Sprays. Um das Telefon zu reinigen, verwenden Sie bitte ein feuchtes Tuch.
4. Dieses Produkt nie in die Nähe von Wasser bringen (zum Beispiel in die Nähe der Badewanne, Küchenbecken oder Schwimmbecken).
5. Legen Sie das Gerät nicht auf instabile Wagen, Werkbänke oder Tische. Das Produkt könnte herunter fallen und schwer beschädigt werden.
6. Bringen Sie keine Flüssigkeiten auf das Produkt.
7. Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, zerlegen Sie das Telefon bitte nicht. Falls ein Service oder eine Reparatur notwendig sind, kontaktieren Sie bitte einen qualifizierten Techniker.
8. Verwenden Sie das Telefon nicht, um Gaslecks mitzuteilen, während Sie in der Nähe der Gefahr sind.

FUNKTIONEN

Auf dem Schreibtisch / an der Wand montierbar

Wahlwiederholung der letzten Nummer

Flash-Funktion

Pausenfunktion

FUNKTION

1) Vorbereitung

- 1.1 Die Leitungsstecker in den Leitungsanschluss des Telefons und den anderen Stecker in die Wandsteckdose stecken.
- 1.2 Das Kabel des Empfängers/Hörers in die Telefonsteckdose unten einstecken.

2) Empfang

Wenn das Telefon läutet, den Empfänger/Hörer abheben, um zu antworten; dann wieder auflegen, um das Gespräch zu beenden.

3) Wählen der Nummer

Den Hörer abheben, die gewünschte Nummer wählen, bis der Nummernwahlton gehört werden kann, wenn der lange Ton „tut--tut--tut“ gehört wird, haben Sie das Gespräch aktiviert. Wenn Sie dagegen den kurzen Ton „tut--tut--tut“ hören, heißt das, dass die Leitung belegt ist, Sie

können den Auflege-/Abhebe-Schalter und dann **REDIAL** drücken, um die Nummer nach kurzer Zeit wieder zu wählen. Es ist möglich, diesen Vorgang zu wiederholen, bis die Leitung frei ist.

4) Neuwahl der Nummer

Drücken Sie den Druckknopf **REDIAL**; das Gerät wird die zuletzt gewählte Nummer automatisch wählen.

5) Pause

Wenn Sie ein internes Telefon anrufen möchten, drücken Sie die Transfertaste (normalerweise „0“ oder „9“) + PAUSE + die gewünschte Nummer; dann können Sie einfach **REDIAL** drücken, um die Nummer zurückzurufen, wenn sie besetzt ist.

6) Wandmontage

Das Gerät kann an der Wand und auf dem Tisch verwendet werden.

7) Flash

Wenn Sie das laufende Gespräch abschließen möchten, drücken Sie die Taste **FLASH**.

Wenn Sie numerische Tasten eingeben, drücken Sie die Taste **FLASH**, um den Vorgang abzuschließen.

Wenn die Leitung besetzt ist, drücken Sie die Taste **FLASH** und die Taste **RD**, um die letzte Nummer erneut zu wählen.

BESCHRÄNKTE GARANTIE DES HERSTELLERS

Diese Garantie schränkt die durch die nationalen Normen bezüglich der Verbrauchsgüter festgelegten und anerkannten Rechte für den Konsumenten nicht ein. Die Zeitspanne, während der die vorliegende Garantie gültig ist, ist auf 24 Monate ab dem ersten Kaufdatum des Produkts beschränkt. Wenn das Produkt für berufliche Zwecke verwendet wird, ist die Garantie auf 12 Monate beschränkt. Während der Garantiezeit sorgt der nationale Vertreiber Easyteck, dessen Daten unten auf diesem Garantieschein angegeben sind, dafür, dass die eventuell auftretenden Defekte, die auf Produktionsfehler zurückzuführen sind, auf seine Kosten und innerhalb einer annehmbaren Frist beseitigt werden. Unbeschadet dessen, was in der geltenden Gesetzgebung vorgeschrieben wird, werden die Defekte, die vom zuständigen Personal des Kundendienstes festgestellt werden, durch Reparatur oder nach eigenem und unanfechtbarem Ermessen von Easyteck durch Austausch des Produkts gelöst.

Diese beschränkte Garantie ist nur im europäischen Land gültig, für das das Produkt vorgesehen ist und geht vollkommen zu Lasten des nationalen Vertreibers für das Land, der unten auf dem Garantieschein angegeben ist. Einige Einschränkungen bezüglich des in dieser Garantie erwähnten Kundendienstes könnten von der Tatsache abhängen, dass spezifische Komponenten für bestimmte Länder vorhanden sein könnten.

Garantie bezüglich des Zubehörs und der Ersatzteile, die in der Packung enthalten sind.

In der Packung mit dem Produkt, das Gegenstand der vorliegenden Garantie ist, könnten Zubehörteile oder Ersatzteile enthalten sein, für die eine andere Garantiefrist gültig ist, da sie zur Kategorie der Verschleißteile gehören. Die Garantiefristen können wie folgt zusammengefasst werden:

- **24 Monate** für das Mobiltelefon
- **12 Monate** für nicht dem Verschleiß ausgesetzte Zubehörteile
- **6 Monate** für Akkus, Kopfhörer, Speicherkarten oder Sonstiges.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Handbücher und/oder Verpackungsmaterial.
- Die Inhalte des Benutzers, auf das Produkt heruntergeladene Konfigurationen oder Softwares von Drittpersonen.
- Die Kosten, die für den Transport zum autorisierten Kundendienstzentrum und für die Rücksendung anfallen.
- Verschlechterung des Produkts durch normalen Verschleiß, einschließlich Akkus.
- Brüche infolge unfallbedingter/zufälliger Ursachen oder wegen Ungeschicklichkeit, sowie alle Schäden, die von beliebigen äußeren Einwirkungen stammen.
- Alle Schäden, die auf einen Gebrauch zurückzuführen sind, der nicht mit dem übereinstimmt, der im dem Produkt beiliegenden Handbuch beschrieben ist.
- Alle Schäden, die durch den Gebrauch von nicht originale Zubehör, durch Viren oder durch Verbindungen mit Computern und Netzwerken entstehen.
- Alle Schäden, die entstehen, weil das Produkt Feuchtigkeit und/oder Dampf ausgesetzt wurde, oder weil es in extremen Umgebung- oder Temperaturbedingungen verwendet wurde, oder wegen des Vorhandenseins von Korrosion oder Oxidation, oder weil Lebensmittel, Getränke oder chemische Produkte verschüttet wurden.

Haftungseinschränkungen:

- Diese Garantie stellt den von Easyteck über die Vertragshändler gelieferten Schutz für den Konsumenten dar, wobei die Garantie für den Konsumenten, die den Vertragshändlern durch die Gesetzgebung der verschiedenen Länder obliegt, keineswegs eingeschränkt wird.
- Die vorliegende Garantie wird ausschließlich in den autorisierten technischen Kundendienstzentren oder von den Händlern anerkannt, die mit dem Verkauf der Produkte des Markenzeichens Easyteck betraut sind.
- Die Garantiefristen können auf keinen Fall verlängert werden und beginnen ausschließlich ab dem Datum des ersten Verkaufs des Produkts an den Endkonsumenten, das auf einem steuerrechtlich gültigen Beleg angegeben ist.
- Defekte, während Reparatureingriffen in der Garantiezeit ausgetauschte Bestandteile gehören Easyteck und können vom Konsumenten auf keinen Fall zurückverlangt werden.
- Innerhalb der von der geltenden Gesetzgebung festgelegten Grenzen, und wenn kein Vorsatz vorliegt, kann Easyteck nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die wegen des Verlusts von Daten des Benutzers entstehen, und auf einen beliebigen, durch die Garantie gedeckten Defekt zurückzuführen sind.
- Der Konsument muss, um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, das Produkt immer auf eigene Kosten an ein autorisiertes Kundendienstzentrum übersenden, wobei das Produkt keine Sperren oder Sicherheitscodes enthalten darf, durch die der Gebrauch eingeschränkt oder verhindert wird.
- Ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen sind mangelnde Einnahmen, Verluste, die durch den nicht möglichen Gebrauch des Produkts entstehen oder mangelnder Umsatz wegen beliebigen direkten, indirekten, speziellen Schäden oder Folgeschäden.
- Die Haftung von Easyteck ist immer auf den Kaufwert des Produkts beschränkt, der Konsument muss daher aus eigener Initiative immer Kopien der im Speicher des Telefons enthaltenen Daten und der persönlichen Software erstellen.
- Bei Schäden, die aus den oben angegebenen Gründen nicht von der Garantie gedeckt sind, und für die der Konsument dann die Reparatur nicht wünscht, ist er verpflichtet, den Betrag des beim Kundendienstzentrum angeforderten Kostenvoranschlags bezahlen. Easyteck kann auf keinen Fall für derartige Anforderungen haftbar gemacht werden, da sie nicht Teil der Garantieleistungen sind.

ACHTUNG: Die Garantie ist nie gültig, wenn beliebige Öffnungs- oder Verfälschungsversuche jeglicher Art am Produkt festgestellt werden, einschließlich das Entfernen und/oder Löschen der Etiketten und/oder der IMEI-Nummern des Produkts.
Verteiler für Italien: Fonex S.p.A. via dell'Artigianato 2/4 – 12040 – Sant'Albano Stura(CN)

Stempel und Unterschrift des
Vertragshändlers

Kaufdatum:





Mülltonne bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner nutzbaren Lebensdauer von den anderen

KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS

INFORMATIONEN FÜR DIE BENUTZER

Gemäß Art. 13 des Gesetzesdekrets Nr. 151 vom 25. Juli 2005, "Umsetzung der Richtlinien 2002/95/EG, 2002/96/EG und 2003/108/EG bezüglich der Beschränkung der Verwendung von gefährlichen Substanzen bei elektrischen und elektronischen Geräten, sowie bezüglich der Entsorgung solchen Abfalls"

Das am Gerät oder an der Packung befindliche Symbol der durchgestrichenen Abfällen getrennt gesammelt werden muss. Die getrennte Müllsammlung für das vorliegende, nicht mehr brauchbare Gerät wird vom Hersteller organisiert und verwaltet. Der Benutzer, der sich des vorliegenden Produkts entledigen will, muss daher den Hersteller kontaktieren und das System anwenden, das dieser bereitgestellt hat, um die getrennte Sammlung der ausgedienten Geräte zu ermöglichen. Eine angemessene getrennte Sammlung, die dazu dient, die ausgedienten Geräte dann für das Recycling, die Aufbereitung und die kompatible Verschrottung weiterzuleiten, trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu verhindern und begünstigt die Wiederverwertung und/oder das Recycling der Materialien, aus denen das Gerät gebaut ist.

Die rechtswidrige Entsorgung des Produkts vonseiten des Benutzers bewirkt, dass die von der geltenden Gesetzgebung vorgesehenen verwaltungsrechtlichen Sanktionen angewendet werden.



KORREKTE ENTSORGUNG DES AKKUS DES PRODUKTS

(Anwendbar in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft und in anderen Ländern mit Systemen für die getrennte Entsorgung von Batterien)

Das auf dem Akku oder auf den Unterlagen oder auf der Packung angegebene Markenzeichen zeigt an, dass der Akku dieses Produkts an seinem Lebensende nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Die Symbole Hg, Cd oder Pb, falls vorhanden, geben an, dass der Akku Quecksilber, Kadmium oder Blei in größeren Mengen enthält, als von den Bezugsschwellenwerten der Norm UE 2006/66 vorgeschrieben. Wenn der Akku nicht korrekt entsorgt wird, können diese Substanzen Schäden für die Gesundheit der Menschen oder Umweltschäden verursachen.

Konformitätserklärung:

Wir erklären, dass das Produkt G501 von BACL getestet wurde und die Standardanforderungen, für folgende Spezifikationen vorgeschrieben sind:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 55022:2010/AC:2011, EN 55024:2010

Das Produkt kann innerhalb der Europäischen Gemeinschaft verkauft werden.