

INTRODUCCIÓN

Este teléfono utiliza un circuito integrado sumamente actualizado, con una eficiencia de nivel superior y capacidades estables. Para utilizar el equipo de manera apropiada, se ruega que lea atentamente el manual.

INSTRUCCIONES SOBRE LA SEGURIDAD

Cuando usa el teléfono, se ruega que siga las advertencias fundamentales sobre la seguridad aquí presentadas, para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones.

1. Lea y comprenda todas las instrucciones.
2. Respete todas las advertencias y las instrucciones presentes en los productos.
3. Desenchufe el producto del tomacorriente antes de limpiarlo. No use detergentes líquidos o espray. Para limpiar el teléfono utilice un paño húmedo.
4. No use nunca este producto cerca del agua (por ejemplo, cerca de la tina de baño, del fregadero de la cocina o de una piscina).
5. No apoye este producto sobre un carro, un banco o una mesa inestable. El producto podría caerse, dañándose seriamente.
6. No arroje nunca líquidos de ningún tipo sobre el producto.
7. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no desarme el teléfono. Si fuese necesaria la asistencia o una reparación, contacte a un técnico cualificado.
8. No use el teléfono para comunicar un escape de gas permaneciendo cerca de la falla.

FUNCIONES

Montables en un escritorio / en una pared

Recomposición del último número

Función flash

Función pausa

FUNCIONAMIENTO

1) Preparación

- 1.1 Conecte los enchufes de línea en las tomas de línea del teléfono y el otro enchufe en la toma de pared.
- 1.2 Inserte el cable del receptor en la toma del teléfono abajo.

2) Recepción

Cuando el teléfono suena, levante el receptor y responda y cuelgue para concluir la conversación.

3) Composición del número

Levante el receptor, componga el número deseado hasta cuando se escucha el tono de composición; cuando escucha el sonido largo “tut—tut”, significa que ha cogido la línea. Si, en cambio, se escucha el sondo breve “tut... tut... tut”, que indica que la línea está ocupada, puede presionar el interruptor de colgar/descolgar y luego presionar **REDIAL** para componer nuevamente el número luego de un breve intervalo de tiempo. Se puede repetir esta operación hasta cuando se encuentre la línea libre.

4) Reconponer el número

Presione el botón **REDIAL** y el equipo compondrá automáticamente el último número seleccionado.

5) Pausa

Si desea llamar a un teléfono interno, pulse la tecla de transferencia (normalmente "0" ó "9") + **PAUSE** + el número deseado, luego puede simplemente presionar **REDIAL** para volver a llamar si este número está ocupado.

6) Armado de pared

El equipo puede ser usado montado en la pared y también en la mesa.

7) Flash

Cuando desea concluir la conversación en curso, pulse la tecla **FLASH**.

Cuando está insertando las teclas numéricas, pulse la tecla **FLASH** para concluir.

Cuando la línea está ocupada, pulse la tecla **FLASH** y la tecla **RD** para componer nuevamente el último número.



Esta garantía no limita los derechos reconocidos al consumidor por la normativa nacional específica de los bienes de consumo. La presente garantía es válida por un período limitado de tiempo de 24 meses a partir de la primera fecha de compra del producto. Si el mismo es utilizado con fines profesionales, el período se reduce a 12 meses. Durante el período de garantía, el distribuidor nacional Easyteck indicado al pie de este certificado, se encargará, a cargo propio y dentro de un plazo razonable, de eliminar las fallas que debiesen ser encontradas y que son imputables a un defecto de fabricación. Sin perjuicio de lo previsto por la ley vigente, los defectos encontrados por el personal de asistencia serán resueltos mediante la reparación o, a total discreción de Easyteck, mediante la sustitución del Producto.

Esta Garantía limitada es válida sólo en el País europeo al que está destinado el producto y está a total cargo del distribuidor nacional de referencia para ese País, y que está indicado al pie del certificado. Algunas limitaciones de los servicios de asistencia mencionados en la presente Garantía podrían derivar de la presencia de componentes específicos para un país.

Garantía referida a los accesorios y a los repuestos contenidos en la confección

En la confección del producto objeto de esta garantía podrían encontrarse accesorios o repuestos que gozan de un período de garantía diverso pues están representados por consumibles; los períodos de garantía se resumen en:

- **24 meses** para el teléfono móvil
- **12 meses** para los accesorios no consumibles
- **6 meses** para baterías, auriculares, tarjetas de memoria u otros.

No están cubiertos por la garantía:

- Los manuales y/o los embalajes
- Los contenidos del usuario, las configuraciones descargadas en el producto o software de terceros
- Los costes de las expediciones del producto desde o al centro de asistencia autorizado
- El deterioro debido a un desgaste normal del producto, incluyendo también a las baterías
- Las roturas debidas a causas accidentales o a impericia y todos los daños causados por cualquier agente externo.
- Todos los daños causados por un uso no conforme a lo descrito en el manual que acompaña al producto.
- Todas las fallas causadas por el empleo de accesorios no originales, por virus o por conexiones con ordenadores y redes.
- Todos los defectos causados por la exposición del producto a humedad y/o vapor y por el empleo en condiciones ambientales o térmicas extremas o ante la presencia de corrosión, oxidación, derrame de alimentos, líquidos o productos químicos.

Límites de responsabilidad:

- Esta Garantía representa la protección que Easyteck le brinda al consumidor a través del concesionario de referencia y no pretende limitar las garantías del consumidor impuestas por las legislaciones de los diferentes países al revendedor.
- La presente Garantía será reconocida sólo y exclusivamente en los centros técnicos autorizados o por los revendedores que comercializan los productos con la marca Easyteck.
- Los plazos de la Garantía no son prorrogables bajo ningún concepto y corren exclusivamente

desde la fecha de la primera venta del producto al consumidor final, como lo certifica un documento fiscal válido.

- Las piezas falladas sustituidas durante las reparaciones en Garantía son de exclusiva propiedad de Easyteck y no podrán ser reclamadas por el consumidor bajo ningún título.
- En los límites previstos por la ley vigente y ante la ausencia de fraude, no se podrá imputar a Easyteck la responsabilidad por daños debidos a la pérdida de datos del usuario causada por cualquier defecto cubierto por la Garantía.
- Para poder obtener la reparación, el consumidor deberá hacer llegar el producto, al centro autorizado, a su cargo, sin ningún tipo de bloqueo ni de código de seguridad que limiten o impidan el uso.
- Están también excluidas de las responsabilidades la pérdida de ganancias, las pérdidas causadas por la inutilización del Producto o las pérdidas de ganancias por cualquier daño directo, indirecto, especial o consecuencial.
- La responsabilidad de Easyteck está siempre limitada al valor de compra del producto y el consumidor tiene que mantener siempre y a su cargo, una copia de los datos y del software personal presente en la memoria del teléfono.
- Para las fallas que, por los motivos mencionados más arriba, no fueren reconducibles a los términos de esta Garantía, el consumidor que desee no efectuar la reparación, estará obligado a depositar el equivalente del presupuesto solicitado por el centro de asistencia. Easyteck no podrá de ninguna manera ser considerada responsable por este requerimiento porque es extraño a la tutela de garantía.

ATENCIÓN: La garantía no es nunca válida si se detectan sobre el producto intentos de apertura o de manumisiones de cualquier tipo, incluidos la extracción y/o el borrado de las etiquetas y/o del código IMEI del producto.

Distribuidor para Italia:

Fonex S.p.A. via dell'Artigianato 2/4 – 12040 – Sant'Albano Stura (CN)

Sello y firma del revendedor
Fecha de compra: _____





ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS

Con arreglo al Art. 13 del Decreto Legislativo 25 de Julio de 2005, n. 151 "Actuación de las Directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos, como asimismo a la eliminación de los desechos"

El símbolo del contenedor tachado presente en el aparato o en su confección, indica que el producto, al final de su propia vida útil, debe ser depositado por separado de los demás desechos. La recogida diferenciada del presente aparato llegado al final de su vida, está organizada y manejada por el fabricante. El usuario que deberá deshacerse del presente equipo deberá entonces contactar al fabricante y atenerse al sistema que el mismo ha adoptado para permitir la recogida separada del equipo que llegó a su fin. La recogida diferenciada adecuada para el envío sucesivo al reciclaje del equipo en desuso, al tratamiento y a la eliminación compatible, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el ambiente y sobre la salud y favorece el reemplazo y/o reciclaje de los materiales que componen el aparato.

La eliminación abusiva del producto por parte del poseedor, implica la aplicación de las sanciones administrativas previstas por las normas vigentes.



ELIMINACIÓN CORRECTA DE LA BATERÍA DEL PRODUCTO

(Aplicable en los países de la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de eliminación diferenciada de las baterías)

La marca aplicada en la batería o en su documentación o confección indica que, al final del ciclo de vida, la batería de este producto no debe ser arrojada con otros desechos domésticos. En donde aparecen, los símbolos químicos Hg, Cd o Pb indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en cantidades superiores a los niveles de referencia de la directiva UE 2006/66.

Si la batería no es eliminada correctamente, estas sustancias pueden provocar daños a la salud humana o al ambiente.

Declaración de conformidad:

Declaramos que el producto G501 ha sido testeado por BAEL y ha superado los estándares para las siguientes especificaciones:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 55022:2010/AC:2011, EN 55024:2010

Producto vendible en la comunidad europea