

INDICE

Informaciones sobre la seguridad	3
Descripción del teléfono	6
Primer empleo – Introducción de la tarjeta SIM/SD card	7
Introducción/recarga de la batería	8
Encendido/apagado del teléfono	8
Efectuar/responder a las llamadas	9
Funciones del menú	9
Guía para los métodos de introducción de datos	10
Mensajes	11
Directorio de contactos (Contactos)	13
Registros de llamadas	14
Multimedia	15
Radio FM	16

Alarma	16
Aplicaciones	17
Configuraciones	18
Informaciones y mantenimiento de la batería	22
Llamadas de emergencia	24
Solución de los problemas	24

Antes de utilizar el teléfono, es importante leer atentamente estas instrucciones, para garantizar la seguridad de un uso responsable y en el respeto de las leyes.

Para una conducción segura

Durante la conducción, hay que utilizar siempre el auricular y observar estrictamente las restricciones establecidas por la ley acerca del uso de los teléfonos móviles. En algunos casos, el empleo de los teléfonos móviles en el interior de vehículos particulares, podría causar efectos negativos sobre la instrumentación electrónica del mismo. En estas raras circunstancias, es aconsejable mantener el teléfono móvil apagado. Si el auto cuenta con airbags, no hay que poner nunca el teléfono cerca del área de salida de los mismos, porque en caso de su accionamiento, el teléfono podría ser arrojado con fuerza y representar un serio peligro para los pasajeros.

A bordo de los aviones

El teléfono podría crear interferencias perjudiciales para la instrumentación electrónica abordo de los aviones, por lo cual hay que atenerse escrupulosamente a las instrucciones impartidas por el personal acerca de las restricciones de uso de los teléfonos móviles en los vuelos aéreos.

Ante la presencia de sustancias inflamables

Respete rigurosamente las indicaciones que limitan el uso de los móviles cerca de sustancias inflamables.

Cerca de materiales explosivos

No tenga encendido y, menos aún, en uso el teléfono en ambientes saturados de vapores

inflamables o ante la presencia de materiales explosivos.

En los hospitales

Es siempre aconsejable tener apagados los teléfonos móviles en los hospitales y, sobre todo, cerca de equipos electrónicos que podrían ser disturbados por la emisión de ondas electromagnéticas. Respete siempre con el máximo esscrúpulo las leyes y las indicaciones en materia de restricciones de uso.

Interferencias

Los teléfonos móviles pueden causar interferencias también con todos los instrumentos de medición y, sobre todo, con aquellos de alta sensibilidad, como los marcapasos u otros auxilios médicos. Hay que verificar siempre las advertencias y las restricciones para el uso del móvil presentadas en las instrucciones de cada uno de los equipos médicos.

Asistencia técnica

Los teléfonos móviles deben ser desarmados solamente por personal autorizado pues, para evitar provocar daños, es necesaria la intervención de profesionales. La eventual manumisión por parte de personal no autorizado invalida la garantía.

Batería y accesorios

Para prevenir daños al teléfono, hay que utilizar sólo accesorios originales. El empleo de baterías y de auriculares no originales podría causar recalentamientos, fallas o hasta llamas. No arroje nunca las baterías viejas en la basura normal, pues son desechos especiales y deben ser eliminados en el cumplimiento de las leyes vigentes. Para mayores informaciones acerca de los modos de eliminación, se aconseja consultar el centro ecológico más cercano.

Normas para el uso cotidiano

No utilice nunca el teléfono en ambientes con temperaturas elevadas (mayores de 60°), no lo exponga a los rayos solares directos, a humedades elevadas o en zonas particularmente polvorientas.

Estas condiciones de empleo podrían causar también serias fallas que no podrán ser cubiertas por la garantía. Para la limpieza del teléfono, de la batería y del cargador, hay que utilizar siempre un paño seco y antiestático; no hay que usar nunca alcohol u otros solventes químicos.

Seguridad de los niños y de los animales

No deje nunca el propio teléfono móvil en lugares que pueden ser alcanzados con facilidad por los niños o por los animales domésticos.

Registros audio vídeo

Si el teléfono móvil permite tomar fotos o grabar audio y vídeo, es oportuno tener presente que estas funciones deben ser utilizadas siempre en el pleno respeto de las leyes y de la privacidad de las demás personas.

Descripción del teléfono



6

1. Altavoz	2. Pantalla
3. Tecla de llamada / Tecla ok	4. Tecla de encendido / Tecla de finalizar
5. Tecla de función	6. Teclas alfanuméricas
7. Conector microUSB / recarga	8. Tecla SOS
9. Altavoz	10. Linterna

Nota: En stand-by, pulse la tecla direccional ARRIBA para acceder al menú principal. Use la tecla verde para acceder a las funciones o a las opciones. Si desea borrar algún dato introducido, pulse la tecla roja.

Primer empleo

Introducción de la tarjeta SIM/SD card

Mantenga las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.
Consulte al revendedor de la tarjeta SIM sobre los servicios relativos y su uso.

7

Nota: asegúrese siempre de que el teléfono esté apagado antes de introducir o extraer la tarjeta SIM, de lo contrario podría sufrir daños.

1. Extraiga la tapa de la batería levantándola, inserte la tarjeta SIM en el slot correspondiente con la muesca hacia arriba a la izquierda y con los contactos dorados dirigidos hacia abajo.
2. Abra el compartimiento apropiado y coloque la SD card con los contactos dorados dirigidos hacia abajo, luego cierre.
3. Recoloque la batería y cierre bien la tapa.

Introducción/recarga de la batería

El teléfono móvil debe utilizar siempre baterías y accesorios originales.

Abra la parte trasera del teléfono móvil, inserte la batería posicionando los conectores dorados alineados con los mismos en el interior del teléfono. Luego cierre la tapa del teléfono.

Para recargar la batería:

1. Conecte el conector del cargador al teléfono.
2. Conecte el cargador a un tomacorrientes adecuado.
3. Cuando el teléfono indica que la batería está completamente cargada, desconecte el cargador del tomacorrientes.

Encendido/apagado del teléfono

1. Para encender el teléfono, mantenga oprimida la tecla de encendido durante un par de

segundos.

2. Si el teléfono solicita un código de bloqueo, introdúzcalo y pulse OK.

El código de fábrica es: 1234.

3. Si el teléfono solicita un código PIN, introduzca el PIN solicitado y pulse OK. El código PIN es entregado habitualmente con la tarjeta SIM. Para mayores informaciones, consulte al propio operador de red.

4. Para apagar el teléfono, mantenga oprimida la tecla de encendido durante un par de segundos.

Efectuar/responder a las llamadas

Ingrese el número de teléfono (con prefijo). Dependiendo de su necesidad, ingrese el prefijo

nacional del país llamado o bien el número directo.

Pulse la tecla verde para efectuar y responder a una llamada.

Para cerrar o rechazar una llamada en entrada/salida, pulse la tecla roja.

Funciones del menú

Este teléfono móvil ofrece una serie de funciones para usar y personalizar. Estas funciones u opciones están organizadas en menús y submenús. Utilice la tecla de llamada o de apagado para efectuar las funciones indicadas a la izquierda o a la derecha de la pantalla.

Nota: Presionando y manteniendo presionada la tecla direccional ARRIBA en modalidad

stand-by, se puede apagar y encender la linterna.

Guía para los métodos de introducción de datos

Este teléfono dispone de varios métodos para la introducción de los datos, como la modalidad ABC (ABC), la modalidad abc (abc), la modalidad Números (123) y la escritura facilitada, que pueden ser usados para crear los contactos telefónicos, los SMS, la alarma y otras aplicaciones de texto.

Cambiar el método de introducción

Pulse la tecla # para pasar de un método de introducción al otro. Use la tecla direccional para recorrer el menú y luego pulse la tecla OK para confirmar la elección.

Método de introducción numérico

Cuando el icono del método de introducción es “123”, pulse las teclas alfanuméricas para introducir directamente los números.

Modalidad ABC y abc

Cuando el icono es “ABC” o bien “abc”, pulse las teclas numéricas (de 2 a 9) repetidamente hasta cuando aparece la letra deseada en el campo de texto. Pulse la tecla alfanumérica una sola vez para la primera letra. Pulse dos veces para la segunda letra. Pulse entonces las teclas alfanuméricas de la misma manera para alcanzar la letra deseada.

Pulse “0” para introducir el número “0” o manténgalo presionado para insertar un espacio. Nota: para insertar un espacio cuando se utiliza la introducción numérica, pase prima a la modalidad “ABC” o “abc” y luego pulse la tecla “0” para introducirlo.

Modalidad escritura facilitada (slt)

El T103C tiene también la modalidad de escritura facilitada indicada con la sigla “slt” que permite la introducción rápida del texto, con la ayuda de palabras preconfiguradas en el interior del vocabulario del teléfono.

Introducción de símbolos especiales

Para introducir símbolos especiales como “. ! ? = < >” etc., siga las siguientes instrucciones: Pulsando la tecla * se visualizará la tabla de los símbolos. Pulse las flechas Arriba/Abajo para mover el cursor en la tabla y seleccione el símbolo deseado pulsando la tecla OK. Presione el botón rojo para abandonar la función.

Mensajes

Los mensajes SMS son un servicio del gestor y en algunos casos podrían no haber estado habilitados.

Escribir un mensaje

Esta función permite componer: SMS (mensajes de texto)

Buzón de entrada

- Visualizar: permite leer los mensajes recibidos
- Responder: responde al remitente
- Llamar al remitente: si el número es visible, llama directamente al remitente
- Reenviar: reenvía el mensaje a otros destinatarios
- Eliminar: borra el mensaje
- Eliminar todo: borra todos los SMS memorizados
- Guardar en contactos: permite guardar en el directorio de contactos el número del remitente, si está visible

Borradores

Si se escribe o se modifica un mensaje sin enviarlo inmediatamente, él será guardado en la carpeta Borradores y se lo podrá modificar, borrar o enviar sucesivamente.

Correo en salida

Si por cualquier motivo el mensaje no puede ser enviado, será guardado en esta carpeta y se lo podrá modificar, borrar o tratar de reenviar sucesivamente.

Correo enviado

Contiene todos los mensajes enviados.

Modelos

SMS

Permite escribir o eliminar mensajes predefinidos para utilizarlos luego.

Configuraciones de los mensajes

Configuraciones: permite configurar las informaciones predeterminadas con respecto a las propiedades de los SMS.

Capacidad estado memoria mensajes: permite controlar el estado de la memoria en el menú "Mensajes" en la lista "Estado memoria".

Directorio de contactos (Contactos)

Nuevo contacto

Seleccione el destino (teléfono o SIM card), pulse "OK" e introduzca los datos del contacto, luego seleccione "Guardar".

Buscar

Permite encontrar fácilmente y rápidamente el número de teléfono deseado en el directorio de contactos. Introduzca las letras correspondientes a la búsqueda y presione "OK". Una vez encontrado el contacto, es posible seleccionar las funciones llamar, modificar, escribir mensaje, eliminar, copiar, mover y otras opciones.

Eliminar

Permite seleccionar algunos contactos presentes en el directorio de contactos para borrarlos.

Copiar

Permite copiar todos los contactos, tanto de la tarjeta SIM como del teléfono.

Mover

Permite importar los contactos de la SIM al teléfono y viceversa.

Números rápidos

Permite configurar la composición de los números rápidos a través de las teclas alfanuméricas del 2 al 9.

Otras funciones

Permite visualizar el propio número telefónico, el estado de la memoria, etc.

Registros de llamadas

El teléfono guarda las llamadas perdidas, efectuadas, recibidas y rechazadas.

Registra además la duración de las llamadas.

Registro de llamadas

Llamadas perdidas: visualiza la lista de las llamadas perdidas.

Llamadas efectuadas: visualiza la lista de las llamadas efectuadas.

Llamadas recibidas: visualiza la lista de las llamadas recibidas.

Llamadas rechazadas: visualiza la lista de las llamadas rechazadas.

Eliminar todo: puede borrar todas las llamadas.

Duración de las llamadas

Última llamada: se puede visualizar la duración de la última llamada.

Llamadas recibidas: se puede visualizar la duración total de todas las llamadas recibidas.

Llamadas efectuadas: se puede visualizar la duración total de todas las llamadas efectuadas.

Registro de llamadas: se puede visualizar la duración total de todas las llamadas.

Poner en cero: Pone en cero todos los contadores.

Multimedia

Imágenes

Se puede visualizar las imágenes en la memoria.

Audio

Nota: El sistema utilizado actualmente no soporta algunos tipos de archivo audio con un formato no estándar.

Funciones:

1. Play: para reproducir la pista de música escogida
2. Lista de música: para actualizar la lista de los archivos musicales

3. Repetición: se puede seleccionar Apagado, Repetir todo, Repetir una canción.

Nota: pulse las teclas * o bien # para ajustar el volumen.

Grabadora

El teléfono móvil soporta los siguientes formatos de grabación: AMR/WAV. Se puede grabar conversaciones que pueden ser guardadas en la carpeta Recorder. Si hay una grabación presente, pulse el botón izquierdo para seleccionar: nueva grabación, configuraciones, etc.

Radio FM

Puede usar el teléfono para escuchar emisoras de radio FM. Pulse la tecla verde para ingresar a las Opciones, en donde podrá seleccionar: búsqueda y guardado automático, lista de las emisoras, guardar, búsqueda manual, desactivar altavoz y reproducción de fondo. Música de fondo > entre al menú Radio FM y seleccione reproducción de fondo. La música seguirá sonando también cuando abandonará la pantalla musical (la música se detendrá en el momento en que entre una llamada).

Alarma

El teléfono móvil le ofrece la posibilidad de programar hasta 3 alarmas, sobre la base de sus necesidades.

Cómo configurar la alarma:

- Seleccione: opciones, modificar, luego personalice la alarma según sus necesidades.

- Se puede seleccionar los sonidos preconfigurados en el interior del teléfono o bien utilizar archivos musicales guardados en la SD card, la radio FM o grabaciones efectuadas.

Aplicaciones

Linterna

Permite encender/apagar la linterna.

Calendario

Permite ver la fecha y agregar nuevos eventos, de acuerdo a su necesidad.

Calculadora

La calculadora puede efectuar sumas, subtracciones, multiplicaciones y divisiones. Pulse la tecla '*' para insertar el punto decimal. Pulse la tecla ARRIBA, ABAJO y OK, para seleccionar, respectivamente, las varias operaciones: +, -, *, /, =. Pulse la tecla roja para borrar las cifras.

Bluetooth

Este menú permite: activar/desactivar la función Bluetooth; hacer que su teléfono sea visible para otros dispositivos Bluetooth; asociar y modificar el nombre visualizable por otros dispositivos Bluetooth.

Cómo utilizar la función Bluetooth:

- Active la función Bluetooth, seleccione dispositivos asociados, agregue nuevo dispositi-

tivo para efectuar la búsqueda.

- Seleccione el dispositivo deseado y confirme la asociación a través de la Passkey. También se puede visualizar el estado de transmisión de los archivos y la destinación de los archivos en entrada.

Guía:se puede visualizar informaciones rápidas sobre las funciones

SIM

En este menú se puede seleccionar las varias funciones disponibles en la sim del propio operador.

Configuraciones

Menú SOS

Activar: activar/desactivar la modalidad SOS

Números: introducción manual o mediante la selección de los contactos en el interior del directorio de contactos. Se pueden introducir hasta 5 números.

Envío SMS: es posible activar/desactivar la función y modificar el SMS original. El teléfono enviará automáticamente este SMS como información a los números configurados.

Datos personales: el utilizador puede introducir informaciones personales como: nombre,

enfermedades, alergias o grupo sanguíneo, que pueden ser útiles para los auxiliares en el caso de intervención.

Alarmas SOS: sirve para deshabilitar el tono de alarma.

Guía:se puede visualizar informaciones rápidas sobre las funciones.

Configuraciones de las llamadas

Desviar la llamada > este servicio permite transferir a otro número las llamadas en entrada.

Para más detalles, contacte al gestor del servicio.

Llamada en espera > si el servicio está activo y hay en curso una llamada, será avisado de que hay una nueva llamada en entrada.

Llamada bloqueada > si el servicio está activo (en las varias opciones presentes), permite limitar las llamadas en entrada al propio teléfono. Para más detalles, contacte al gestor.

Esconder ID > permite esconder el propio número al destinatario de una llamada.

Otros > la lista de configuración comprende: el informe de los minutos de llamada, el reenvío de una llamada, la vibración cuando está conectado, el SMS automático del rechazo, el registro automático de la llamada.

Configuraciones del teléfono

Hora y fecha: es posible configurar la hora/fecha, el formato de la hora y el tipo de visualización de la fecha.

Configuraciones del idioma: seleccione el idioma deseado para el teléfono y para el texto.
Auto Power On/Off: se puede configurar la hora para el encendido y el apagado automático del teléfono.

Restaurar las configuraciones

Con esta función se puede restaurar las configuraciones de fábrica. El password es: 1234.

Pantalla

Es posible configurar la imagen de fondo, el contraste y el tiempo de retroiluminación del teclado.

Seguridad

Su teléfono cuenta con un sistema de seguridad que permite prevenir un empleo no autorizado del teléfono o de la tarjeta SIM.

Funciones:

PIN: este servicio es suministrado inicialmente por el gestor, pero puede ser modificado. En caso de problemas, contacte al propio gestor de la red.

Modificación del PIN2: este servicio es suministrado por la red. Contacte al propio gestor de la red.

Bloqueo del teléfono: si está activado, cuando se enciende el teléfono se solicitará un password.

Modificación del password del móvil: se puede modificar el password de fábrica del propio teléfono.

Privacy: permite configurar un filtro privacy para algunas de las funciones principales del teléfono. El password es 1122.

Bloqueo de la pantalla: si está activo, en stand-by se puede pulsar la tecla de encendido y apagado para bloquear el teléfono, seguido por la tecla “*”.*

Black list: si está activa, no se recibirán llamadas ni mensajes de los números introducidos en la lista.

Perfiles

Permite seleccionar las modalidades Normal, Silencioso, Vibración, Interno, Externo y Offline. Se puede ajustar las configuraciones de cada modalidad de acuerdo a las propias necesidades.

Altavoz de teclado

Para activar el comando de voz en correspondencia con la presión del teclado.

Configuración> Perfiles> Normal (Externo - Interno) > Opciones> Ajustes> Otros anillos de alertas > Tono de tecla > La voz humana

Selección de la red

Mediante este menú se puede configurar la búsqueda automática o manual de la red.

Mantenimiento y seguridad

Se recomienda que lea y siga atentamente las informaciones de este manual, para poder utilizar el teléfono en completa seguridad y prevenir posibles daños.

Además, conserve siempre este manual de uso en un lugar accesible, para poder efectuar consultas futuras.

Servicio de asistencia

Remítase a lo indicado en el certificado de garantía que acompaña a este manual.

Seguridad del cargador de la batería y de la base de recarga

El cargador y la base de recarga están diseñados para ser utilizados sólo en un lugar reparado.

Informaciones y mantenimiento de la batería

- La batería es un desecho especial y debe ser eliminada correctamente en el respeto del ambiente y de las leyes vigentes.
- No desarme ni cortocircuite la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Para limitar la disminución de las prestaciones y alargar su duración, es aconsejable no dejar la batería inutilizada por largos períodos y recargarla cada tanto.
- La vida promedio de la batería depende del modo de empleo y de las condiciones ambientales.
- En caso de falla o de uso impropio, la protección presente en la batería excluye la

alimentación al teléfono. Para restaurar el funcionamiento normal, hay que extraer la batería, reintroducirla y encender nuevamente el teléfono.

- Informaciones generales
- Utilizar una batería dañada o ingerirla puede causar graves lesiones.
- No tenga el teléfono cerca de objetos que contengan bandas magnéticas, como por ejemplo la tarjeta de crédito, la tarjeta telefónica, la libreta bancaria o el billete de la metropolitana, porque el magnetismo del teléfono móvil puede dañar los datos memorizados en la banda magnética.
- Cuando el teléfono no es utilizado por un largo período de tiempo, consérvelo en un lugar seguro, con el cable de alimentación desconectado.
- Utilizar el teléfono cerca de equipos receptores (por ejemplo la TV o la radio) puede causar interferencias con el móvil.
- No sumerja el teléfono en el agua y si ocurre accidentalmente, extraiga inmediatamente la batería y llévelo al centro de asistencia autorizado.
- No pinte nunca el teléfono o sus accesorios.
- Los datos guardados en el teléfono podrían borrarse debido a un empleo impropio, a una reparación o por una actualización del software. Guarde siempre los datos contenidos en el teléfono y/o en la tarjeta micro SD. El fabricante no es responsable por daños debidos a la pérdida de datos.
- No encienda ni apague el teléfono teniéndolo demasiado cerca del oído.

Llamadas de emergencia

Este teléfono, al igual que todos los móviles, funciona por medio de señales de radio, redes inalámbricas y fijas que no pueden garantizar la conexión bajo todas las condiciones. Por lo tanto, para las comunicaciones esenciales (por ej. urgencias de tipo médico) no confíe exclusivamente en los teléfonos móviles.

Para efectuar una llamada de emergencia:

1> Encienda el teléfono. Algunos operadores pueden solicitar que haya insertada una tarjeta SIM válida.

2> Componga el número público para los casos de emergencia. Los números de emergencia varían dependiendo del lugar.

Durante una llamada de emergencia, recuerde brindar todas las informaciones de la manera más detallada posible. No interrumpa la conversación hasta que no se le pide hacerlo.

Solución de los problemas

En esta sección se enumeran algunos problemas que podrían encontrar durante el uso del teléfono. Si se tiene la sensación de que el teléfono no funciona normalmente, primero restaure las configuraciones, luego siga las indicaciones de la Guía para la solución de los problemas. Si el problema persiste y no se logra resolverlo, contacte al Servicio de asistencia autorizado o a la tienda en donde efectuó la compra.

No logro responder o efectuar una llamada

- Compruebe que el volumen no esté demasiado bajo.
- Asegúrese de que el teléfono está encendido.
- Asegúrese de que la batería esté cargada.
- Asegúrese de que la intensidad de la señal sea bastante alta.
- Compruebe si está activado el bloqueo de las llamadas o cualquier otra función de seguridad.
- Compruebe si se ha activado la transferencia de llamada o si ha insertado correctamente la tarjeta SIM.

Volumen de llamada

Compruebe que el volumen no esté ajustado en un nivel bajo.

Ningún sonido

- Compruebe que no esté activa la opción “Silencioso”.
- Compruebe que no esté activa la transferencia de llamada.



GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE

Esta garantía no limita los derechos reconocidos al consumidor por la normativa nacional específica de los bienes de consumo. La presente garantía es válida por un período limitado de tiempo de 24 meses a partir de la primera fecha de compra del producto. Si el mismo es utilizado con fines profesionales, el período se reduce a 12 meses. Durante el período de garantía, el distribuidor nacional Easyteck indicado al pie de este certificado, se encargará, a cargo propio y dentro de un plazo razonable, de eliminar las fallas que debiesen ser encontradas y que son imputables a un defecto de fabricación. Sin perjuicio de lo previsto por la ley vigente, los defectos encontrados por el personal de asistencia serán resueltos mediante la reparación o, a total discreción de Easyteck, mediante la sustitución del Producto.

Esta Garantía limitada es válida sólo en el País europeo al que está destinado el producto y está a total cargo del distribuidor nacional de referencia para ese País, y que está indicado al pie del certificado. Algunas limitaciones de los servicios de asistencia mencionados en la presente Garantía podrían derivar de la presencia de componentes específicos para un país. Garantía referida a los accesorios y a los repuestos contenidos en la confección

En la confección del producto objeto de esta garantía podrían encontrarse accesorios o repuestos que gozan de un período de garantía diverso pues están representados por consu-

mibles; los períodos de garantía se resumen en:

- 24 meses para el teléfono móvil
- 12 meses para los accesorios no consumibles
- 6 meses para baterías, auriculares, tarjetas de memoria u otros.

No están cubiertos por la garantía:

- Los manuales y/o los embalajes
- Los contenidos del usuario, las configuraciones descargadas en el producto o software de terceros
- Los costes de las expediciones del producto desde o al centro de asistencia autorizado
- El deterioro debido a un desgaste normal del producto, incluyendo también a las baterías
- Las roturas debidas a causas accidentales o a impericia y todos los daños causados por cualquier agente externo.
- Todos los daños causados por un uso no conforme a lo descrito en el manual que acompaña al producto.
- Todas las fallas causadas por el empleo de accesorios no originales, por virus o por conexiones con ordenadores y redes.
- Todos los defectos causados por la exposición del producto a humedad y/o vapor y por el empleo en condiciones ambientales o térmicas extremas o ante la presencia de corrosión, oxidación, derrame de alimentos, líquidos o productos químicos.

Límites de responsabilidad:

La tarjeta SIM, que es necesaria para el empleo del teléfono, es entregada por el operador telefónico y, por lo tanto, está excluida de la garantía.

- Esta Garantía representa la protección que Easyteck le brinda al consumidor a través del concesionario de referencia y no pretende limitar las garantías del consumidor impuestas por las legislaciones de los diferentes países al revendedor.
- La presente Garantía será reconocida sólo y exclusivamente en los centros técnicos autorizados o por los revendedores que comercializan los productos con la marca Easyteck.
- Los plazos de la Garantía no son prorrogables bajo ningún concepto y corren exclusivamente desde la fecha de la primera venta del producto al consumidor final, como lo certifica un documento fiscal válido.
- Las piezas falladas sustituidas durante las reparaciones en Garantía son de exclusiva propiedad de Easyteck y no podrán ser reclamadas por el consumidor bajo ningún título.
- En los límites previstos por la ley vigente y ante la ausencia de fraude, no se podrá imputar a Easyteck la responsabilidad por daños debidos a la pérdida de datos del usuario causada por cualquier defecto cubierto por la Garantía.
- Para poder obtener la reparación, el consumidor deberá hacer llegar el producto, al centro autorizado, a su cargo, sin ningún tipo de bloqueo ni de código de seguridad que limiten o impidan el uso.
- Están también excluidas de las responsabilidades la pérdida de ganancias, las pérdidas causadas por la inutilización del Producto o las pérdidas de ganancias por cualquier daño

directo, indirecto, especial o consecuencial.

- La responsabilidad de Easyteck está siempre limitada al valor de compra del producto y el consumidor tiene que mantener siempre y a su cargo, una copia de los datos y del software personal presente en la memoria del teléfono.
- Para las fallas que, por los motivos mencionados más arriba, no fueren reconducibles a los términos de esta Garantía, el consumidor que desee no efectuar la reparación, estará obligado a depositar el equivalente del presupuesto solicitado por el centro de asistencia. Easyteck no podrá de ninguna manera ser considerada responsable por este requerimiento porque es extraño a la tutela de garantía.

ATENCIÓN: La garantía no es nunca válida si se detectan sobre el producto intentos de apertura o de manumisiones de cualquier tipo, incluidos la extracción y/o el borrado de las etiquetas y/o del código IMEI del producto.

Distribuidor para Italia:

Fonex S.p.A. via dell'Artigianato 2/4 – 12040 – Sant'Albano Stura (CN)

Sello y firma del revendedor

Fecha de compra:

CE 0700



ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS

Con arreglo al Art. 13 del Decreto Legislativo 25 de Julio de 2005, n. 151 “Actuación de las Directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos, como asimismo a la eliminación de los desechos”

El símbolo del contenedor tachado presente en el aparato o en su confección, indica que el producto, al final de su propia vida útil, debe ser depositado por separado de los demás desechos. La recogida diferenciada del presente aparato llegado al final de su vida, está organizada y manejada por el fabricante. El usuario que deberá deshacerse del presente equipo deberá entonces contactar al fabricante y atenerse al sistema que el mismo ha adoptado para permitir la recogida separada del equipo que llegó a su fin. La recogida diferenciada adecuada para el envío sucesivo al reciclaje del equipo en desuso, al tratamiento y a la eliminación compatible, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el ambiente y sobre la salud

y favorece el reemplazo y/o reciclado de los materiales que componen el aparato. La eliminación abusiva del producto por parte del poseedor, implica la aplicación de las sanciones administrativas previstas por las normas vigentes.



ELIMINACIÓN CORRECTA DE LA BATERÍA DEL PRODUCTO

(Aplicable en los países de la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de eliminación diferenciada de las baterías)

La marca aplicada en la batería o en su documentación o confección indica que, al final del ciclo de vida, la batería de este producto no debe ser arrojada con otros desechos domésticos.

En donde aparecen, los símbolos químicos Hg, Cd o Pb indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en cantidades superiores a los niveles de referencia de la directiva UE 2006/66.

Si la batería no es eliminada correctamente, estas sustancias pueden provocar daños a la salud humana o al ambiente.

Declaración de conformidad:

Declaramos que el producto T103C ha sido testado por Shenzhen Huatongwei international inspection Co., Ltd. y ha superado los estándares solicitados por la siguiente directiva EMC 2004/108/EC para las siguientes especificaciones: EN61000-6-3:2007, EN61000-6-1:2007, EN50360:2001/A1:2012/EN62209-1:2006/EN62209-2:2010, EN50566:2013/EN62479:2010, ETSI EN 301 511 V9.0.2:2003-03, ETSI EN 300 328 V1.8.1:2012-06, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09, ETSI EN 301 489-7 V1.3.1:2005-11, ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-34 V1.3.1 (2012-05)

Producto vendible en la comunidad europea