

INDICE

Informazioni sulla sicurezza	3
Descrizione del telefono	6
Primo utilizzo – Inserimento scheda SIM/SD card	7
Inserimento/ricarica della batteria	8
Accensione/spengimento del telefono	8
Effettuare/rispondere alle chiamate	9
Funzioni del menu	9
Guida ai metodi di inserimento dati	10
Messaggi	11
Rubrica telefonica (Contatti)	13
Registri chiamate	14
Multimedia	15
Radio FM	16

Sveglia	16
Applicazioni	17
Impostazioni	18
Informazioni e manutenzione della batteria	21
Informazioni generali	22
Chiamate di emergenza	23
Risoluzione dei problemi	24

Prima di utilizzare il telefono è importante leggere attentamente queste istruzioni per garantire la sicurezza di un uso consapevole e nel rispetto delle leggi.

Per una guida sicura

Alla guida utilizzare sempre l'auricolare e osservare strettamente le restrizioni stabilite dalla legge circa l'uso dei telefoni cellulari. In taluni casi l'utilizzo dei telefoni cellulari all'interno di particolari autovetture, potrebbe causare effetti negativi sulla strumentazione elettronica in dotazione. In queste rare circostanze è consigliabile tenere spento il telefono cellulare. Se l'auto è dotata di airbags non riporre mai il telefono in prossimità dell'area di uscita degli stessi perché in caso di azionamento il telefono potrebbe essere scagliato con forza e rappresentare un serio pericolo per i passeggeri.

A bordo degli aerei

Il telefono potrebbe creare interferenze dannose alla strumentazione elettronica di bordo degli aerei per cui ci si deve attenere scrupolosamente alle istruzioni impartite dall'equipaggio circa le restrizioni d'uso dei telefoni cellulari nei voli aerei.

In presenza di sostanze infiammabili

Osservare rigorosamente le indicazioni che limitano l'uso dei cellulari vicino a sostanze infiammabili.

In prossimità di materiali esplosivi

Non tenere acceso e tantomeno in uso il telefono in ambienti saturi di vapori infiammabili o in

presenza di materiali esplosivi.

Negli ospedali

E' sempre consigliabile tenere spenti i telefoni cellulari negli ospedali e soprattutto in prossimità di apparecchiature elettroniche che potrebbero essere disturbate dall'emissione di onde elettromagnetiche. Osservare sempre con il massimo scrupolo le leggi e le indicazioni in materia di restrizioni d'uso.

Interferenze

I telefoni cellulari possono causare interferenze anche con tutti gli strumenti di misura e soprattutto con quelli ad alta sensibilità come i pace-maker o altri ausili medici. Verificare sempre le avvertenze e le restrizioni all'uso del cellulare riportate sulle istruzioni dei singoli dispositivi elettromedicali.

Assistenza tecnica

I telefoni cellulari devono essere smontati solo da personale autorizzato in quanto è necessaria professionalità per evitare di causare danni. L'eventuale manomissione da parte di personale non autorizzato invalida la garanzia.

Batteria e accessori

Per prevenire danni al telefono utilizzare solo accessori originali. L'utilizzo di batterie e auricolari non originali potrebbe causare surriscaldamenti, guasti o addirittura fiamme. Non riporre mai le vecchie batterie nella normale spazzatura, sono rifiuti speciali e vanno smaltiti

in ottemperanza alle leggi vigenti. Per maggiori informazioni sulle modalità di smaltimento è consigliabile consultare il centro ecologico più vicino. Norme d'uso quotidiano
Non utilizzare mai il telefono in ambienti con temperature elevate (maggiori di 60°), non esporlo ai raggi solari diretti, a elevate umidità o in zone particolarmente polverose. Queste condizioni di utilizzo potrebbero causare anche seri guasti che non potranno essere coperti dalla garanzia. Per la pulizia del telefono, della batteria e del carica batterie utilizzare sempre un panno asciutto e antistatico, mai alcol o altri solventi chimici.

Sicurezza dei bambini e degli animali

Non lasciare mai il proprio telefono cellulare in posti che possono essere facilmente raggiunti dai bambini o dagli animali domestici.

Registrazioni audio video

Se il telefono cellulare permette di scattare foto o registrare audio e video, è opportuno tener presente che queste funzioni si devono sempre utilizzare nel pieno rispetto delle leggi e della privacy delle altre persone.

Descrizione del telefono



6

1. altoparlante	2. schermo
3. tasto di chiamata/tasto ok	4. tasto di accensione/tasto d'uscita
5. tasto di funzione	6. tasti alfanumerici
7. connettore micro USB/ricarica	8. tasto SOS
9. altoparlante	10. torcia

Nota: In stand-by, premere il tasto direzionale SU per accedere al menu principale. Usare il tasto verde per accedere alle funzioni o alle opzioni. Se si desidera cancellare qualche dato inserito, premere il tasto rosso.

Primo utilizzo

Inserimento scheda SIM/ SD card

Tenere le schede SIM fuori dalla portata dei bambini.

Consultare il rivenditore della scheda SIM riguardo ai servizi relativi ed al suo uso.

Nota: assicurarsi sempre che il telefono sia spento prima di inserire o rimuovere la scheda

7

SIM, altrimenti potrebbe subire danni.

1. Rimuovere il coperchio della batteria sollevandolo, inserire la scheda SIM nello slot apposito con la tacca in alto a sinistra e i contatti dorati rivolti verso il basso.
2. Aprire l'alloggiamento dedicato ed adagiare l' SD card con i contatti dorati rivolti in basso, quindi richiudere.
3. Riposizionare la batteria e chiudere bene il coperchio.

Inserimento/ricarica della batteria

Il telefono cellulare deve utilizzare sempre batterie ed accessori originali.

Aprire il telefono cellulare nella parte posteriore, inserire la batteria posizionando i connettori dorati in corrispondenza dei medesimi all'interno del telefono stesso. Successivamente richiudere il coperchio del telefono.

Per ricaricare la batteria:

1. collegare il connettore del caricatore al telefono.
2. inserire il caricatore in una presa a muro adatta.
3. quando il telefono indica che la batteria è completamente carica, staccare il caricatore dalla presa.

Accensione/spegnimento del telefono

1. premere e tenere premuto il tasto di accensione per un paio di secondi al fine di accendere

il telefono.

2. nel caso in cui il telefono richieda un codice di blocco, inserirlo e premere OK.

Il codice di default è: 1234.

3. se il telefono richiede un codice PIN, inserire il codice PIN richiesto e premere OK. Il codice PIN abitualmente è fornito con la scheda SIM. Consultare il proprio operatore di rete per maggiori informazioni.
4. premere e tenere premuto il tasto di accensione per un paio di secondi al fine di spegnere il telefono.

Effettuare/rispondere alle chiamate

Digitare il numero di telefono (con prefisso). Secondo necessità, digitare il prefisso nazionale del paese chiamato oppure il numero diretto.

Premere il tasto verde per effettuare e rispondere ad una telefonata.

Per chiudere o rifiutare una chiamata in ingresso/uscita, premere il tasto rosso.

Funzioni del menu

Questo telefono cellulare fornisce una serie di funzioni da usare e personalizzare. Queste funzioni o opzioni sono organizzate in menu e sottomenu. Utilizzare il tasto di chiamata o di spegnimento per eseguire le funzioni indicate alla sinistra o alla destra del display.

Nota: Premendo e mantenendo premuto il tasto direzionale SU in modalità stand-by, è possibile spegnere e accendere la torcia.

Guida ai metodi di inserimento dati

Questo telefono dispone di vari metodi di inserimento dei dati, come la modalità ABC (ABC), la modalità abc (abc), la modalità Numeri (123) e la scrittura facilitata che possono essere usati per creare la rubrica telefonica, gli SMS, la sveglia ed altre applicazioni di testo.

Cambiare il metodo di inserimento

Premere il tasto # per passare da un metodo di inserimento all'altro. Usare il tasto direzionale per scorrere il menu e quindi premere il tasto OK per confermare la scelta.

Metodo di inserimento numerico

Quando l'icona del metodo di inserimento è "123", premere i tasti alfanumerici per inserire i numeri direttamente.

Modalità ABC e abc

Quando l'icona è "ABC" oppure "abc", premere i tasti numerici (da 2 a 9) ripetutamente fino a quando nel campo di testo compare la lettera desiderata. Premere il tasto alfanumerico una sola volta per la prima lettera. Premere due volte per la seconda lettera. Premere quindi i tasti alfanumerici allo stesso modo per raggiungere la lettera desiderata.

Premere "0" per inserire il numero "0" o tenerlo premuto per inserire uno spazio.

Nota: quando si utilizza l'inserimento numerico, per inserire uno spazio, passare prima alla modalità "ABC" o "abc" quindi premere il tasto "0" per inserirlo.

Modalità scrittura facilitata (slt)

Il T103C ha inoltre la modalità di scrittura facilitata indicata con la sigla "slt" che permette un rapido inserimento del testo con l'ausilio di parole preimpostate all'interno del vocabolario del telefono.

Inserimento simboli speciali

Per inserire simboli speciali quali ". ! ? = < >" ecc., seguire i seguenti passaggi: premendo il tasto * si visualizzerà la tabella dei simboli. Premere le frecce Su/Giù, per muovere il cursore nella tabella e selezionare il simbolo desiderato premendo il tasto OK. Premere il pulsante rosso per uscire dalla funzione.

Messaggi

I messaggi SMS sono un servizio del gestore e in taluni casi potrebbero non essere stati abilitati.

Scrivi messaggio

Questa funzione permette di comporre: SMS (messaggi di testo)

Posta in arrivo

- Visualizza: permette di leggere i messaggi ricevuti
- Rispondi: risponde al mittente
- Chiama mittente: richiama direttamente il mittente se il numero è visibile
- Inoltra: inoltra il messaggio ad altri destinatari

- Elimina: cancella il messaggio
- Elimina tutto: cancella tutti gli SMS memorizzati
- Salva su rubrica: permette di salvare in rubrica, se visibile, il numero del mittente

Bozze

Se si scrive o modifica un messaggio senza inviarlo immediatamente, questo verrà salvato nella cartella Bozze e sarà possibile modificarlo, cancellarlo o inviarlo successivamente.

Posta in uscita

Se per qualsiasi motivo il messaggio non può essere inviato, verrà salvato in questa cartella e sarà possibile modificarlo, cancellarlo o tentare di rinviarlo successivamente.

Posta inviata

Contiene tutti i messaggi inviati.

Modelli

SMS

Permette di scrivere o rimuovere messaggi preimpostati da utilizzare in seguito.

Impostazioni messaggi

Impostazioni: permette di configurare le informazioni di default riguardo alle proprietà degli SMS.

Capacità stato memoria messaggi: permette di controllare lo stato della memoria nel menu

“Messaggi” sotto la voce “Stato memoria”.

Rubrica telefonica (Contatti)

Nuovo contatto

Selezionare la destinazione (telefono o SIM card), premere “OK” ed inserire i dati del contatto, dopodiché selezionare “Salva”.

Cerca

Permette di trovare facilmente e con grande rapidità il numero di telefono desiderato dalla rubrica telefonica. Inserire le lettere corrispondenti alla ricerca e premere “OK”. Una volta trovato il contatto, è possibile selezionare le funzioni chiama, modifica, scrivi messaggio, elimina, copia, sposta ed altre opzioni.

Elimina

Permette di selezionare alcuni contatti presenti nella rubrica telefonica per effettuare la cancellazione.

Copia

Permette di copiare tutte le voci sia dalla scheda SIM che dal telefono.

Sposta

Permette di spostare i contatti dalla SIM al telefono e viceversa.

Numeri rapidi

Permette di impostare la composizione dei numeri rapidi attraverso i tasti alfanumerici dal 2 al 9.

Altre funzioni

Permette di visualizzare il proprio numero telefonico, lo stato della memoria, etc.

Registri chiamate

Il telefono salva le chiamate perse, effettuate, ricevute e rifiutate.
Registra inoltre la durata delle chiamate.

Registro chiamate

Chiamate perse: visualizza l'elenco delle chiamate perse.
Chiamate effettuate: visualizza l'elenco delle chiamate effettuate
Chiamate ricevute: visualizza l'elenco delle chiamate ricevute.
Chiamate rifiutate: visualizza l'elenco delle chiamate rifiutate.
Elimina tutto: potete cancellare tutte le chiamate sopra elencate.

Durata delle chiamate

Ultima chiamata: è possibile visualizzare la durata dell'ultima chiamata.
Chiamate ricevute: è possibile visualizzare la durata totale di tutte le chiamate ricevute.
Chiamate effettuate: è possibile visualizzare la durata totale di tutte le chiamate effettuate.

Registro chiamate: è possibile visualizzare la durata totale di tutte le chiamate.
Azzera: Azzera tutti i contatori.

Multimedia

Immagini

E' possibile visualizzare le immagini in memoria.

Audio

Nota: Il sistema attualmente utilizzato non supporta alcuni tipi di file audio con un formato non standard.

Funzioni

1. Play: per riprodurre la traccia scelta
 2. Elenco musicale: per aggiornare l'elenco dei file musicali
 3. Ripetizione > è possibile selezionare Spento, Ripeti tutto, Ripeti singola canzone.
- Nota: premere i tasti * oppure # per modulare il volume.

Registratore

Il telefono cellulare supporta i seguenti formati di registrazione: AMR/WAV. E' possibile registrare conversazioni che possono essere salvate nella cartella Recorder. Se vi è una

registrazione presente, premere il pulsante sinistro per selezionare: nuova registrazione, impostazioni ecc.

Radio FM

Potete usare il telefono per ascoltare stazioni radio FM. Premete il tasto verde per entrare nelle Opzioni dove potrete selezionare: ricerca e salvataggio automatico, elenco stazioni, salva, ricerca manuale, disattiva altoparlante e riproduzione di sottofondo.

Musica di sottofondo > Entrare nel menu Radio FM e selezionare riproduzione sfondo. La musica continuerà a suonare anche quando uscirete dalla schermata musicale (la musica si arresterà nel momento in cui arriva una telefonata).

Sveglia

Il telefono cellulare fornisce la possibilità di impostare fino a 3 sveglie in base alle vostre necessità.

Come impostare la sveglia:

Selezionare: opzioni, modifica, quindi personalizzare la sveglia secondo le vostre necessità.

Si possono selezionare le suonerie preimpostate all'interno del telefono oppure utilizzare file musicali salvati sulla SD card, la radio FM o registrazioni effettuate.

Applicazioni

Torcia

Permette di accendere/spegnere la torcia.

Calendario

Permette di vedere la data ed aggiungere nuovi eventi, secondo le proprie necessità.

Calcolatrice

La calcolatrice può effettuare addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni. Premere il tasto '*' per inserire il punto decimale. Premere il tasto SU, GIU ed OK, per selezionare rispettivamente le varie operazioni: +, -, *, /, =. Premere il tasto rosso per eliminare le cifre.

Bluetooth

Questo menu permette di: attivare/disattivare la funzione Bluetooth; rendere visibile il vostro telefono ad altri dispositivi Bluetooth; associare e modificare il nome visualizzabile da altri dispositivi Bluetooth.

Come utilizzare la funzione Bluetooth:

- Attivare la funzione Bluetooth, selezionare dispositivi associati, aggiungere nuovo dispositivo per procedere con la ricerca.
- Selezionare il dispositivo desiderato e confermare l'associazione attraverso la Passkey.

E' inoltre possibile visualizzare lo stato di trasmissione dei file e la destinazione dei file in entrata.

Guida: si possono visualizzare informazioni rapide sulle funzioni.

SIM

In questo menu è possibile selezionare le varie funzioni disponibili sulla sim del proprio operatore.

Impostazioni

Menù SOS

Attivare: attiva/disattiva modalità SOS

Numeri: inserimento manuale o attraverso la selezione dei contatti all'interno della rubrica telefonica. Si possono inserire fino a 5 numeri.

Invio SMS: è possibile attivare/disattivare la funzione e modificare l'SMS di default. Il telefono invierà automaticamente questo SMS come informazione ai numeri impostati.

Dati personali: l'utilizzatore può inserire informazioni personali riguardanti: nome, malattie, allergie e gruppo sanguigno, che possono essere utili ai soccorritori in caso di intervento.

Allarme SOS: serve a disabilitare il tono di allarme.

Guida: si possono visualizzare informazioni rapide sulle funzioni.

Impostazioni delle chiamate

Devia la chiamata > Questo servizio consente di trasferire le chiamate in arrivo ad un altro numero. Per ulteriori dettagli contattare il gestore del servizio.

Chiamata in attesa > Se il servizio è attivo, sarete avvisati di una nuova chiamata in ingresso, durante una in corso.

Chiamata bloccata > Se il servizio è attivo (nelle varie opzioni presenti), consente di limitare le chiamate in arrivo sul proprio telefono. Per ulteriori dettagli contattare il gestore.

Nascondi ID > Consente di nascondere il proprio numero al destinatario di una chiamata.

Altri > Le voci d'impostazione comprendono: il promemoria dei minuti di chiamata, inoltre di una chiamata, vibrazione quando connesso, SMS automatico al rifiuto, registrazione automatica della chiamata.

Impostazioni telefono

Ora e data

E' possibile impostare ora/data, formato dell'ora e tipo di visualizzazione della data.

Impostazioni lingua: selezionare la lingua desiderata per il telefono e per il testo. Auto Power

On/Off

E' possibile impostare l'ora per l'accensione e lo spegnimento automatico del telefono.

Ripristina impostazioni

Con questa funzione è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica. La password è: 1234.

Schermo

E' possibile impostare l'immagine di sfondo, il contrasto ed il tempo di retroilluminazione della tastiera.

Sicurezza

Il vostro telefono è dotato di una sistema di sicurezza al fine di prevenire un utilizzo non autorizzato del telefono o della scheda SIM.

Funzioni

PIN: questo servizio è fornito inizialmente dal gestore, ma può essere modificato. In caso di problemi, contattare il proprio gestore di rete.

Modifica del PIN2: questo servizio è fornito dalla rete. Contattare il proprio gestore di rete.

Blocco telefono: se attivato, quando si accende il telefono sarà richiesta una password.

Modifica della password del cellulare: è possibile la modifica della password di default del proprio telefono.

Privacy: permette di impostare un filtro privacy per alcune delle funzioni principali del telefono. La password è 1122.

Blocco schermo: se attivo, in stand-by si può premere il tasto di accensione e spegnimento per bloccare il telefono, seguito dal tasto “*”.

Black list: se attiva, non si riceveranno né chiamate, né messaggi dai numeri inseriti all'interno della lista.

Profili

Permette di selezionare le modalità Normale, Silenzioso, Vibrazione, Interno, Esterno ed

Offline. Per ogni modalità è possibile configurare le impostazioni a seconda delle proprie necessità.

Selezione della rete

E' possibile impostare la ricerca automatica o manuale della rete tramite questo menu.

Tastiera parlante

Per attivare il comando vocale in corrispondenza della pressione della tastiera impostazioni > Profili > Normale (Esterno-Interno) > Opzioni > Impostazioni > Atri Toni > Tono Tastiera Voce umana > Voce umana

Manutenzione e sicurezza

Si raccomanda di leggere e seguire attentamente le informazioni di questo manuale per poter utilizzare il telefono in completa sicurezza e prevenire possibili danni.

Inoltre conservare sempre questo manuale d'uso in un posto accessibile per eventuali consultazioni future.

Servizio di assistenza

Fare riferimento a quanto indicato nel certificato di garanzia a corredo di questo manuale.

Sicurezza del caricabatterie e della base di ricarica

Il caricabatterie e la base di ricarica sono progettati solo per essere utilizzati al coperto.

Informazioni e manutenzione della batteria

La batteria è un rifiuto speciale e deve essere smaltita in modo corretto nel rispetto dell' ambiente e delle leggi in vigore.

- Non smontare o cortocircuitare la batteria.
- Mantenere i contatti metallici della batteria puliti.
- E' consigliabile non lasciare la batteria inutilizzata per lunghi periodi e ogni tanto ricaricarla per limitare il decadimento delle prestazioni e allungarne la durata.
- La vita media della batteria dipende dalle modalità di utilizzo e dalle condizioni ambientali.
- La protezione presente nella batteria esclude l'alimentazione al telefono in caso di guasto o uso improprio. Per ripristinare il normale funzionamento si deve rimuovere la batteria dalla sua sede, reinserirla nuovamente e riaccendere il telefono.

Informazioni generali

- Utilizzare una batteria danneggiata o ingerirla può causare gravi lesioni.
- Non tenere il telefono vicino ad oggetti contenenti bande magnetiche come ad esempio la carta di credito, la carta telefonica, il libretto bancario o il biglietto della metropolitana perché il magnetismo del telefono cellulare può danneggiare i dati memorizzati nella banda magnetica.
- Quando il telefono non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, conservarlo in un luogo sicuro con il cavo di alimentazione scollegato.
- Utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature riceventi (ad esempio TV o radio) può causare interferenze con il cellulare.
- Non immergere il telefono in acqua e se accidentalmente accade, rimuovere subito la batteria e portarlo al centro di assistenza autorizzato.

- Non verniciare mai il telefono o i suoi accessori.
- I dati salvati nel telefono potrebbero essere cancellati a causa di un uso improprio di una riparazione o per un'aggiornamento del software. Fare sempre il salvataggio dei dati contenuti nel telefono e/o nella scheda micro SD. Il produttore non è responsabile per danni dovuti alla perdita di dati.
- Non accendere o spegnere il telefono tenendolo troppo vicino all'orecchio.

Chiamate di emergenza

Questo telefono, come tutti i cellulari, funziona per mezzo di segnali radio, reti wireless e fisse che non sono in grado di garantire la connessione in tutte le condizioni. Pertanto, non fare affidamento esclusivamente sui telefoni cellulari per le comunicazioni essenziali (es. urgenze di carattere medico)

Per fare una chiamata di emergenza:

1> Accendere il telefono. Alcuni operatori possono richiedere che vi sia inserita una scheda SIM valida.

2> Comporre il numero pubblico per i casi di emergenza. I numeri di emergenza variano a seconda del luogo.

Durante una chiamata di emergenza, ricordarsi di dare tutte le informazioni nel modo più dettagliato possibile. Non interrompere la conversazione finché non vi è stato detto di farlo.

Risoluzione dei problemi

In questa sezione sono elencati alcuni problemi che potreste incontrare durante l'uso del telefono. Se si ha la sensazione che il telefono non funzioni normalmente, innanzitutto resettate le impostazioni, quindi seguire le indicazioni della Guida per la risoluzione dei problemi. Se il problema persiste e non si riesce a risolverlo, contattare il Servizio di assistenza autorizzato o il negozio dove è avvenuto l'acquisto.

- Non riesco a rispondere o effettuare una chiamata.
- Verificare che il volume non sia troppo basso.
- Assicurarci che il telefono sia acceso.
- Assicurarci che la batteria sia carica.
- Assicurarci che l'intensità del segnale sia abbastanza alta.
- Verificare se sia attivo il blocco delle chiamate o una qualsiasi altra funzione di sicurezza.
- Verificare se è stato attivato il trasferimento di chiamata o di aver inserito correttamente la scheda SIM.

Volume chiamata

Verificare che il volume non sia impostato ad un livello basso.

Nessun suono

- Verificare che non sia attiva l'opzione "Silenzioso".
- Verificare che non sia attivo il trasferimento di chiamata.



GARANZIA LIMITATA DEL PRODUTTORE

Questa garanzia non limita i diritti riconosciuti al consumatore dalla normativa nazionale specifica dei beni di consumo. Il periodo di tempo in cui è valida la presente garanzia è limitato a 24 mesi che decorrono dalla prima data di acquisto del prodotto. Se questo viene utilizzato a scopo professionale il periodo è ridotto a 12 mesi. Durante il periodo di garanzia, il distributore nazionale Easyteck indicato in calce a questo certificato, provvederà, a proprie spese ed entro un termine ragionevole, ad eliminare i guasti che dovessero essere riscontrati ed imputabili ad un difetto di produzione. Fatto salvo quanto previsto dalla legge vigente, i difetti riscontrati da apposito personale di assistenza saranno risolti mediante la riparazione o, a totale discrezione Easyteck, mediante la sostituzione del Prodotto.

Questa Garanzia limitata è valida solo nel paese europeo a cui il prodotto è destinato ed è a totale carico del distributore nazionale di riferimento per quel paese e che è indicato in calce al certificato. Alcune limitazioni ai servizi di assistenza di cui alla presente Garanzia potrebbero derivare dalla presenza di componenti specifici per un paese.

Garanzia riferita agli accessori ed ai ricambi contenuti in confezione

Nella confezione del prodotto oggetto di questa garanzia potrebbero essere contenuti

accessori o ricambi che godono di un diverso periodo di garanzia in quanto rappresentati da consumabili, i periodi di garanzia sono riassumibili in:

- 24 mesi per il telefono cellulare
- 12 mesi per gli accessori non consumabili
- 6 mesi per batterie, auricolari, schede di memoria o altri.

Non sono coperti da garanzia:

- I manuali e/o gli imballi
- I contenuti dell'utente, le configurazioni scaricate sul prodotto o software di terzi
- I costi relativi alle spedizioni del prodotto da e per il centro assistenza autorizzato
- Il deterioramento dovuto a normale usura del prodotto includendo anche le batterie
- Le rotture dovute a cause accidentali o ad imperizia e tutti i danni causati da qualsiasi agente esterno.
- Tutti i danni causati da un uso non conforme a quanto descritto nel manuale a corredo del prodotto.
- Tutti i guasti causati da uso di accessori non originali, da virus o da connessioni a computer e a reti.
- Tutti i difetti causati da esposizione del prodotto ad umidità e/o vapore dall'utilizzo in condizioni ambientali o termiche estreme o in presenza di corrosione, ossidazione, versamento di cibi, liquidi o prodotti chimici.

Limiti di responsabilità:

La carta SIM che è necessaria all'uso del telefono è fornita dall'operatore telefonico ed è quindi esclusa dalla garanzia.

- Questa Garanzia rappresenta la tutela fornita al consumatore da Easyteck tramite il concessionario di riferimento e non intende limitare le garanzie del consumatore poste in obbligo al rivenditore dalle legislazioni dei diversi paesi.
- La presente Garanzia sarà riconosciuta solo ed esclusivamente nei centri tecnici autorizzati o presso i rivenditori che curano la commercializzazione dei prodotti a marchio Easyteck.
- I termini di Garanzia non sono prorogabili a nessun titolo e decorrono esclusivamente dalla data della prima vendita del prodotto al consumatore finale come certificato da un documento fiscale valido.
- Le parti guaste sostituite durante le riparazioni in Garanzia sono di esclusiva proprietà Easyteck e non potranno essere pretese dal consumatore a nessun titolo.
- Nei limiti previsti dalla legge vigente ed in mancanza di dolo, nessuna responsabilità è imputabile ad Easyteck per danni dovuti alla perdita di dati utente causata da qualsivoglia difettosità coperta dalla Garanzia.
- Il consumatore per poter ottenere la riparazione dovrà sempre far pervenire il prodotto a sue spese, presso il centro autorizzato, privo di qualsivoglia blocco o codice di sicurezza che ne limitino od impediscano l'uso.
- Sono altresì esclusi dalle responsabilità la perdita di profitti le perdite causate dall'inutilizzo del Prodotto o perdite di ricavi per qualsivoglia danno diretto, indiretto, speciale o consequen-

ziale.

- La responsabilità di Easyteck è sempre limitata al valore di acquisto del prodotto ed il consumatore deve sempre e a sua cura mantenere copia dei dati e del software personale presente nella memoria del telefono.

- Per i guasti che, per le motivazioni sopra elencate, non fossero riconducibili ai termini di questa Garanzia il consumatore che desideri non effettuare la riparazione, sarà tenuto a versare il corrispettivo del preventivo richiesto dal centro di assistenza. Easyteck non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di questa richiesta perché estranea alla tutela di garanzia.

ATTENZIONE: La garanzia non è mai valida se vengono riscontrati sul prodotto tentativi di apertura o manomissioni di qualsiasi tipo inclusa l'asportazione e/o la cancellazione delle etichette e/o del codice IMEI del prodotto.

Distributore per l'Italia:

Fonex S.p.A. via dell'Artigianato 2/4 – 12040 – Sant'Albano Stura (CN)

Timbro e firma del rivenditore

Data di acquisto: _____

CE 0700



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente

comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

La batteria è incorporata, da smaltire al termine della vita utile del prodotto, non può essere rimossa dall'utente. In questo caso, i centri di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del prodotto e la rimozione della batteria.

Dichiarazione di conformità direttiva RED 2014/53/EU

La società FONEX SPA dichiara che il prodotto T103C rispetta i requisiti essenziali della Direttiva RED 2014/53/EU.

La dichiarazione di conformità in forma completa è reperibile presso la sede della FONEX SPA via dell'Artigianato 2/4 - 12040 - Sant'Albano Stura (CN) Prodotto vendibile nella comunità europea

Prodotto da Fonex S.p.A.
via dell'artigianato 2/4 -12040 Sant'Albano Stura (CN)
MADE IN CHINA

LEGGERE E CONSERVARE IN QUANTO CONTIENE INFORMAZIONI IMPORTANTI



per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati