

INDEX

Produktbeschreibung	5
Erste Verwendung	6
Menü	7
Anrufe	8
SMS-Nachrichten	10
Multimedia	11
Telefon	13
SOS-Konfiguration	15
Zusatzoptionen (EXTRAS)	16
Lösung von Problemen	18

Es ist wichtig, dass diese Anweisungen vor dem Gebrauch des Telefons aufmerksam gelesen werden, um die Sicherheit einer verantwortungsvollen und der Gesetzgebung entsprechenden Verwendung zu gewährleisten.

Sicherheit beim Lenken

Beim Lenken immer die Kopfhörer benutzen und die gesetzlich vorgeschriebenen Einschränkungen bezüglich der Verwendung von Mobiltelefonen einhalten. In bestimmten Fällen könnte der Gebrauch von Mobiltelefonen im Innenraum von besonderen Fahrzeugen negative Auswirkungen auf die elektronische Ausrüstung haben. Unter diesen seltenen Umständen ist es ratsam, das Telefon nicht einzuschalten. Wenn der Wagen mit Airbags ausgestattet ist, darf das Telefon nie in der Nähe ihrer Auslösungsstelle abgelegt werden, da das Telefon im Falle der Auslösung eines Airbags heftig weggeschleudert werden und eine große Gefahr für die Insassen des Wagens darstellen könnte.

Im Flugzeug

Das Telefon könnte schädliche Interferenzen an der elektronischen Ausrüstung des Flugzeugs erzeugen, aus diesem Grund müssen die Anweisungen des Flugpersonals bezüglich des Gebrauchs von Mobiltelefonen während des Flugs strikte eingehalten werden.

Wenn entflammbare Substanzen vorhanden sind

Die Anweisungen, die den Gebrauch von Mobiltelefonen in der Nähe von entflammbaren Substanzen einschränken, müssen strikte eingehalten werden.

In der Nähe von explosionsfähigen Materialien

Das Telefon in mit entflammbaren Dämpfen gesättigten Räumen, oder wenn explosionsfähige Materialien vorhanden sind, nicht eingeschaltet lassen und auf keinen Fall damit telefonieren.

In Krankenhäusern

Es ist immer ratsam, Mobiltelefone in Krankenhäusern ausgeschaltet zu lassen, vor allem aber in der Nähe von elektronischen Geräten, an denen durch die Emission von elektromagnetischen Wellen Störungen verursacht werden könnten. Die gesetzlichen Vorschriften und die Anweisungen bezüglich der Einschränkungen beim Gebrauch von Mobiltelefonen stets gewissenhaft einhalten.

Interferenzen

Mobiltelefone können auch mit allen Messgeräten und vor allem mit hochsensiblen Instrumenten, wie Pacemakern oder sonstigen, medizinischen Hilfsgeräten, Interferenzen bewirken. Immer die Warnhinweise und die Einschränkungen für den Gebrauch von Mobiltelefonen beachten, die in der Gebrauchsanweisung der einzelnen elektromedizinischen Geräte enthalten sind.

Technischer Service

Mobiltelefone dürfen ausschließlich von autorisiertem Personal demontiert werden, da Professionalität notwendig ist, um Schäden zu vermeiden. Bei eventuellen durch nicht autorisiertes Personal ausgeführten Eingriffen verfällt die Garantie.

Akku und Zubehör

Nur Originalzubehör verwenden, um Schäden am Telefon vorzubeugen. Der Gebrauch von nicht originalen Akkus oder Kopfhörern könnte Überhitzung, Störungen oder sogar Flammenbildung bewirken. Verbrauchte Akkus nie in den Hausmüll werfen, es handelt sich um Spezialmüll, der gemäß der geltenden Gesetzgebung entsorgt werden muss. Für weitere Informationen bezüglich der Verfahren zur Entsorgung wird empfohlen, bei der nächstliegenden Sammelstelle nachzufragen.

Verhaltensregeln für den täglichen Gebrauch

Das Telefon nie in Räumen mit hoher Temperatur benutzen (mehr als 60°C), es nicht der direkten Sonneneinstrahlung, hoher Luftfeuchtigkeit und besonders staubigen Umgebungen aussetzen.

Solche Umstände könnten Schäden bewirken, manchmal auch sehr schwere, die nicht von der Garantie gedeckt sind. Zum Reinigen des Telefons, des Akkus und des Ladegeräts immer einen trockenen, antistatischen Lappen verwenden, nie Alkohol oder sonstige chemische Lösungsmittel benutzen.

Sicherheit von Kindern und Tieren

Das Telefon nie an Orten liegen lassen, die für Kinder oder Haustiere leicht erreichbar sind.

Audio- und Videoaufnahmen

Wenn mit dem Telefon Fotos geschossen oder Audio- und Videoaufnahmen erstellt werden können, muss beachtet werden, dass diese Funktionen immer nur in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung und mit Rücksicht auf die Privatsphäre von Drittpersonen verwendet werden dürfen.

1. Produktbeschreibung

1	Lautsprecher
2	Kombitaste links. Häufig gewählte Nummern
3	Antworten/ Anrufe tätigen/ Anrufliste
4	Tastensperre
5	Sonderzeichen, Laustärke, FM-Radio
6	Texteingabe-Modus/ Lautstärkeeinstellung FM-Radio/ Lautlos
7	Navigationstaste AUF/AB Menü/ Lautstärkeeinstellung während der Anrufe
8	Ein-/Ausschalten. Anrufe beenden
9	Kombitaste rechts
10	Taschenlampe



Erste Verwendung

1. Legen Sie das Telefon mit dem Bildschirm nach unten auf eine ebene Oberfläche und nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab, indem Sie sie nach oben schieben.
2. Legen Sie die SIM-Karte mit den Metallkontakten nach unten in die entsprechende Aufnahme ein.
3. Falls gewünscht, können Sie eine Micro-SDHC-Karte einlegen. Arretieren Sie die Karte, indem Sie die Metallhalterung in die Position GESCHLOSSEN schieben.
4. Legen Sie den Akku ein.
5. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

Akku aufladen

1. Stellen Sie sicher, dass der Akku eingelegt ist.
2. Dieses Telefon kann sowohl eingeschaltet als auch ausgeschaltet aufgeladen werden.
3. Das Anschlusskabel muss im unteren seitlichen Bereich des Telefons eingeführt werden.
4. Sie können das Telefon mit dem im Lieferumfang enthaltenen Ladegerät auch direkt über einen Micro-USB-Anschluss aufladen. Alternativ dazu können Sie das Telefon auf seinem Ständer positionieren und diesen an das Ladegerät anschließen. Sobald der Akku komplett aufgeladen ist, ziehen Sie den Stecker des Ladegerätes aus der Steckdose.

Ein-/Ausschalten On/Off

Zum Einschalten des Telefons halten Sie die Taste mit dem roten Telefon-Symbol (9) gedrückt, bis sich das

Telefon einschaltet

Geben Sie die PIN ein, falls dies gefordert wird.

Zum Ausschalten des Telefons halten Sie die Taste mit dem roten Telefon-Symbol (9) gedrückt, bis sich das Telefon ausschaltet.

Tastensperre

Zum Entsperren der Tastatur schieben Sie die Sperrtaste an der Seite des Telefons nach unten.

Um eine Verwendung des Telefons durch Dritte zu vermeiden, wird zum Entsperren ein Passwort verwendet. Normalerweise wird dieses Passwort vom Hersteller bereitgestellt und kann im Anschluss geändert werden.

Für dieses Gerät ist das voreingestellte Passwort 1122.

Falls das Telefon gesperrt ist, kann es ohne das korrekte Passwort nicht verwendet werden. Wenn Sie das voreingestellte Passwort ändern wollen, denken Sie bitte daran, sich das neue Passwort zu notieren!

Taschenlampe

Die Taschenlampe kann mit der Navigationstaste an der Seite des Telefons ein- und ausgeschaltet werden.

Menü

Durch Drücken der AUF-Taste gelangen Sie in ein Menü mit den folgenden Optionen: Nachrichten – Multimedia – Einstellungen – Extras -Dienste – Kontaktliste – Anrufliste

Durch Drücken der AB-Taste gelangen Sie in die Kontaktliste.

Verwenden Sie für die Navigation im Menü die AUF/AB-Tasten.

Anrufe

Um einen Anruf zu tätigen, geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein und drücken Sie dann die grüne Taste (3). Falls Sie bei der Eingabe einen Fehler gemacht haben, können Sie die letzte Zahl durch Drücken der roten Taste (10) löschen.

Um einen ankommenden Anruf anzunehmen, drücken Sie die grüne Taste (3).

Um einen Anruf abzulehnen, drücken Sie die rote Taste (9). Während des Anrufs können Sie die Lautstärke mit der Taste (8) einstellen.

Zum Einschalten der Freisprechanlage drücken Sie während des Anrufs die Taste (10).

Kontakte

Nummern aus der Kontaktliste wählen:

Drücken Sie die AB-Taste, um in die Kontaktliste zu gelangen.

Die gewünschte Nummer suchen

Drücken Sie die Taste mit dem Anfangsbuchstaben des Namens, den Sie suchen wollen, und setzen Sie die Suche mit den Pfeiltasten AUF/AB fort. Drücken Sie die Taste (3) mit dem grünen Telefon-Symbol, um den Anruf zu beginnen.

Speichern der Telefonnummer im internen Speicher oder auf der SIM-Karte

Geben Sie die Nummer ein, die Sie speichern wollen und drücken Sie die Taste (2), Option „Kontakt im

internen Speicher oder auf der SIM-Karte speichern“.

Geben Sie den Namen ein, unter dem die Nummer abgespeichert werden soll und drücken Sie die Taste (2), Option „Speichern“.

Verwaltung der Kontaktliste

Im Menü der Kontaktliste können Sie aus folgenden Optionen auswählen:

Kontakt hinzufügen Anzeigen SMS senden
Anrufen Ändern Löschen
Kopieren Einstellungen Kontaktliste Kontakte ändern SIM/Telefon*

Einstellungen Kontaktliste

Kontaktliste => Optionen => Einstellungen Kontaktliste (8):

Bevorzugter Speicher: Bevorzugten Speicher auswählen. SIM, Telefon oder beide.

Schnellwahl-Tasten: Nach Aktivierung dieser Funktion können Sie die Tasten 2 bis 9 mit einem Schnellwahl-Kontakt assoziieren. Zum Wählen dieser Nummern halten Sie die entsprechende Taste länger als 2 Sekunden gedrückt.

Speicherstatus: Zeigt den Speicherstatus der SIM-Karte und des internen Telefonspeichers an.

Kontaktliste => Optionen => Kontakte SIM/ Telefon ändern (9)

Mit dieser Option können Sie Kontakte zwischen der SIM-Karte und dem internen Telefonspeicher verschieben.

SMS-Nachrichten

Drücken Sie im Standby-Modus die Navigationstaste AUF/AB und dann OK.

Nachrichten schreiben

Schreiben Sie zuerst den Text der Nachricht.

Schreiben von Text

Wählen Sie den Eingabemodus (z.B. ABC, abc, 123), indem Sie die #-Taste mehrmals drücken.

Im Buchstaben-Modus (Klein- oder Großbuchstaben) erhalten Sie die Buchstaben durch Drücken der Tasten 2 bis 9. Durch wiederholtes Drücken einer Taste erhalten Sie die auf der Taste angegebenen Buchstaben: durch einmaliges Drücken schreiben Sie den ersten Buchstaben auf der Taste, durch zweimaliges Drücken den zweiten und so weiter. Mit den AUF/AB-Tasten können Sie den Text-Cursor nach rechts oder links bewegen.

Einfügen von Zahlen, Symbolen und Leerzeichen

Durch Drücken der *-Taste gelangen Sie in das Menü der verfügbaren Zeichen. Wählen Sie das gewünschte Zeichen mit den AUF/AB-Tasten. Geben Sie das Zeichen durch Drücken von (2) ein.

Durch Drücken der Taste 0 können Sie Leerzeichen eingeben. Im 123-Modus ist diese Option nicht aktiv. Im 123-Modus können die Zahlen direkt durch Drücken der entsprechenden Taste eingegeben werden.

Der fertige Text kann durch Drücken von (2) Optionen gesendet werden: Senden – Nummer eingeben – Aus Kontaktliste hinzufügen – Zur Auswahl des gewünschten Empfängers die AUF/AB-Tasten verwenden und

durch Drücken von OK bestätigen. Senden.

Im Nachrichten-Menü gibt es folgende Optionen: SMS im Eingang, gesendete SMS – SMS im Ausgang (geschriebene Nachrichten, die nicht gesendet wurden) – SMS-Einstellungen (Optionen für den Versand an die SMS-Zentrale, Einstellungen zur Benachrichtigung usw.)

Multimedia

Dateimanager

Ermöglicht eine Bearbeitung der auf der Memory-Card (sofern vorhanden) gespeicherten Dateien.

Audio-Wiedergabe

Die Audiodateien müssen auf der Micro-SD-Karte im Verzeichnis „Meine Musik“ gespeichert sein.

Taste (2): Optionen

Taste (10): Abspielen/ Pause

Taste (8): Lautstärkeeinstellung

Tasten (6) /(7): Zum nächsten Track oder zum letzten Track gehen

Recorder

Führen Sie die Micro-SD-Karte ein und wählen Sie im Menü Optionen die Aufnahmeoptionen.

FM-Radio

Stellen Sie die Lautstärke mit den AUF/AB-Tasten ein (Taste 8). Durch Drücken der roten Taste mit dem Telefonsymbol können Sie das Menü FM-Radio verlassen.

Mit den Tasten * und # können Sie die Sender von Hand suchen und einstellen.

Durch Drücken der Taste (2) Optionen werden im Menü FM-Radio folgende Untermenüs angezeigt:

Senderliste: Auswahl der voreingestellten Radiosender.

Manuelle Eingabe: manuelle Eingabe der Frequenzen.

Automatische Senderwahl: Die Suche beginnt nach Auswahl des Dialogfensters „Automatische Sendersuche und Speichern“.

Einstellung Hintergrund-Modus: Der Hintergrund-Modus wird aktiviert, das heißt das Radio spielt auch dann weiter, nachdem Sie das FM-Radio-Menü verlassen haben.

Verlassen.

Einstellungen

Benutzerprofile

Hier können Sie 4 Profile speichern: Allgemein, Lautlos, Besprechung, Außer Haus. Außerdem können Sie die Merkmale, Klingeltöne, Lautstärke usw. einstellen. Die Profile können personalisiert und gespeichert werden.

Die Personalisierung des Profils betrifft die folgenden Merkmale:

1. Art der Benachrichtigung (Vibration/Klingelton...)
2. Art des Klingeltons (eine Benachrichtigung usw.)

3. Klingeltöne (4 voreingestellte/personalisierbare Klingeltöne...)
4. Lautstärke Klingelton
5. Nachricht (Nachrichtenton)
6. Lautstärke Nachrichtenton
7. Tastenblock (lautlos/ sprechend...)
8. Lautstärke Ton (Tastatur)
9. Einschalten (lautlos/ mit Ton)
10. Ausschalten (lautlos/ mit Ton)
11. Systemalarm: falls er eingeschaltet ist, erhält man akustische Benachrichtigungen. Wenn Sie z.B. die SD-Karte nicht einführen, wird neben dem Hinweis am Display ein Ton ausgegeben, der auf die nicht vorhandene SD-Karte hinweist.

Telefon

Uhrzeit und Datum

Datum und Uhrzeit eingeben, Sommerzeit ein- und ausschalten.

Sprachen

Menü zur Eingabe der Sprache

Bevorzugter Eingabemodus

Einstellung Ihres bevorzugten Texteingabe-Modus

Hintergrund

Eingabe des Hintergrundbilds für Ihr Telefon

Flugzeugmodus

Durch Einschalten dieser Modalität wird die SIM-Karte deaktiviert und es können keine Anrufe getätigt oder entgegengenommen werden.

LCD-Hintergrundbeleuchtung

Die Intensität der Hintergrundbeleuchtung können Sie durch Drücken der Taste (8) einstellen. Eine niedrigere Beleuchtungsintensität verlängert die Lebensdauer des Akkus.

Netzeinstellungen

Manuelle oder automatische Verbindung mit den verschiedenen Netzwerken und Auswahl des Netzwerks.

Sicherheitseinstellungen

Hier können Sie eine PIN für die SIM-Karte eingeben und die automatische Tastatursperre einstellen.

Die PIN muss bei jedem Einschalten des Telefons eingegeben werden.

PIN/PIN2

Die PIN/PIN2 (4 bis 8 Zeichen) wird zum Schutz der SIM-Karte vor unberechtigten Zugriffen verwendet. Die PIN wird normalerweise vom Netzbetreiber bereitgestellt und zusammen mit der SIM-Karte ausgehändigt.

Wenn Sie den Schutzmodus der SIM-Karte durch Einsatz von PIN1/PIN2 aktivieren, müssen Sie diesen Code anschließend bei jedem Einschalten des Telefons eingeben. Falls Sie den Code drei Mal nacheinander falsch eingeben, wird die SIM-Karte automatisch gesperrt und PIN1/PIN2 können nicht mehr verwendet werden.

Achtung: Falls Sie den Code drei Mal nacheinander falsch eingeben, wird die SIM-Karte automatisch gesperrt und bleibt gesperrt, bis der PUK eingegeben wird. Normalerweise wird dieser Code vom Netzbetreiber bereitgestellt und zusammen mit der SIM-Karte ausgehändigt.

SOS-Konfiguration

Um die SOS-Anrufe und das Versenden von SOS-Nachrichten zu aktivieren, gehen Sie in Einstellungen – SOS Status: ON/OFF.

Wenn Sie die SOS-Taste im unteren hinteren Bereich des Telefons drücken, ertönt ein akustisches Signal und das Telefon ruft die zuvor in die Liste eingegebenen SOS-Nummern an. Außerdem kann das Telefon auch SMS-Nachrichten versenden. Der Text dieser Nachricht kann unter Einstellungen – SOS-Nachrichten eingegeben werden.

Falls der Notruf angenommen wird, geht das Telefon automatisch in den Freisprechmodus über. Zum Beenden des SOS-Modus drücken Sie die rote Taste mit dem Telefonsymbol (9).

Einstellungen wiederherstellen

Durch Eingabe von 1122 werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt.

Kurzbefehle

Zusatzoptionen (EXTRAS)

Kalender

Alarm/Wecker

Um diese Einstellungen zu verändern gehen Sie zu Extras – Wecker und verwenden Sie ON/OFF und die Tasten (6) und (7). Sie können die Uhrzeit, die Art der Wiederholung und die Melodie einstellen. Zum Speichern drücken Sie die Taste (10).

Bluetooth

Wenn Sie die Option Bluetooth wählen und die Sichtbarkeit aktivieren, können Sie andere Geräte mit Bluetooth-Funktion in der Nähe suchen. Gehen Sie in das Menü „Meine Geräte“ und verbinden Sie Ihr Telefon mit dem Gerät. Bei eingeschalteter Bluetooth-Funktion steigt der Energieverbrauch und die Dauer des Akkus nimmt ab.

Dieses Menü besitzt folgende Untermenüs:

- Versorgung (Bluetooth ein/aus)
- Sichtbarkeit (Sichtbarkeit des Geräts ein/aus)
- Meine Geräte (ermöglicht die Suche und Verbindung mit anderen Geräten)
- Anfrage Audio-Gerät (ermöglicht die Suche und Verbindung mit Audio-Geräten)
- Gerätenamen ändern (BT-Name personalisieren)
- Zusätzliche: in diesem Untermenü existiert der Punkt Audio-Funktionen, in dem folgendes ausgewählt werden kann:

1. Über das Telefon: die Audio-Funktionen werden vom Telefon gesteuert, auch für eingehende Anrufe.
2. Über Bluetooth-Headset: (Default) das Audio wird vom verbundenen BT-Headset gesteuert. Beim Musikhören wird die Musik im Falle eines eingehenden Anrufs unterbrochen, der die Priorität besitzt. Die Musik wieder nach Anrufende wieder aufgenommen.

Rechner

Dieses Telefon verfügt über einen Rechner zur Durchführung der Grundoperationen (Für einen Zugang zum Rechner drücken Sie #. Verwenden Sie die AUF/AB-Tasten für die Rechenoperationen (+) (-) (x) und (/) und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste (3).

Anrufliste

Drücken Sie die Taste (3), um die letzten Anrufe am Display anzuzeigen. Im Menü Anrufliste finden Sie dage-

gen einer Liste aller Anrufe.

Lösung von Problemen

Im Falle von Problemen ziehen Sie bitte die nachfolgende Tabelle zu Rate, um mögliche Lösungen zu finden.

Problem	Lösung
Das Telefon lässt sich nicht einschalten	Ist der Akku wenigstens teilweise geladen? Wurde der Akku korrekt eingelegt?
Der Akku lädt sich nicht auf	Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät korrekt angeschlossen ist. Funktioniert der Akku? Falls der Akku über ein Jahr lang nicht verwendet wurde, funktioniert er unter Umständen nur schlecht. Ist der Akku völlig leer? In diesem Fall muss das Ladegerät länger angeschlossen bleiben, bevor der Ladevorgang beginnt (ca. 10 Minuten).

<p>Die Verbindung mit dem Netzbetreiber ist nicht möglich</p>	<p>Das Signal ist zu schwach oder es treten Interferenzen auf. Prüfen Sie das Signalstärke-Ikon auf dem Bildschirm. Werden neben dem Antennen-Ikon vertikale Linien angezeigt? Wurde die SIM-Karte korrekt eingelegt? Falls die SIM-Karte beschädigt ist, bitten Sie Ihren Netzbetreiber um Ersatz.</p>
<p>Es können keine Anrufe getätigt werden</p>	<p>Ist das Telefon mit dem Netzbetreiber verbunden? Ist die Anrufsperrung eingeschaltet? Haben Sie genug Guthaben?</p>
<p>Es können keine Anrufe empfangen werden</p>	<p>Ist das Telefon mit dem Netzbetreiber verbunden? Ist die Anrufsperrung eingeschaltet? Haben Sie genug Guthaben? Ist die Rufumleitung eingeschaltet?</p>
<p>Das Telefon ist durch die PIN gesperrt</p>	<p>Durch Eingabe des PUK, den Sie von Ihrem Betreiber zusammen mit der SIM-Karte erhalten haben, können Sie die PIN entsperren.</p>

Fehlermeldung SIM-Karte	Die Kontakte der SIM-Karte sind schmutzig. Machen Sie die Kontakte sauber. Die SIM-Karte ist defekt. Kaufen Sie eine neue SIM-Karte.
Das Telefon verhält sich eigenartig	Gehen Sie in Einstellungen > Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her. Falls Sie es nicht geändert haben, ist das Passwort 1122.



BESCHRÄNKTE GARANTIE DES HERSTELLERS

Diese Garantie schränkt die durch die nationalen Normen bezüglich der Verbrauchsgüter festgelegten und anerkannten Rechte für den Konsumenten nicht ein. Die Zeitspanne, während der die vorliegende Garantie gültig ist, ist auf 24 Monate ab dem ersten Kaufdatum des Produkts beschränkt. Wenn das Produkt für berufliche Zwecke verwendet wird, ist die Garantie auf 12 Monate beschränkt. Während der Garantiezeit sorgt der nationale Vertreiber Easyteck, dessen Daten unten auf diesem Garantieschein angegeben sind, dafür, dass die eventuell auftretenden Defekte, die auf Produktionsfehler zurückzuführen sind, auf seine Kosten und innerhalb einer annehmbaren Frist beseitigt werden. Unbeschadet dessen, was in der geltenden Gesetzgebung vorgeschrieben wird, werden die Defekte, die vom zuständigen Personal des Kundendienstes festgestellt werden, durch Reparatur oder nach eigenem und unanfechtbarem Ermessen von Easyteck durch Austausch des Produkts gelöst.

Diese beschränkte Garantie ist nur im europäischen Land gültig, für das das Produkt vorgesehen ist und geht vollkommen zu Lasten des nationalen Vertreibers für das Land, der unten auf dem Garantieschein angegeben ist. Einige Einschränkungen bezüglich des in dieser Garantie erwähnten Kundendienstes könnten von der Tatsache abhängen, dass spezifische Komponenten für bestimmte Länder vorhanden sein könnten.

Garantie bezüglich des Zubehörs und der Ersatzteile, die in der Packung enthalten sind.

In der Packung mit dem Produkt, das Gegenstand der vorliegenden Garantie ist, könnten Zubehörteile oder

Ersatzteile enthalten sein, für die eine andere Garantiefrist gültig ist, da sie zur Kategorie der Verschleißteile gehören. Die Garantiefristen können wie folgt zusammengefasst werden:

- 24 Monate für das Mobiltelefon
- 12 Monate für nicht dem Verschleiß ausgesetzte Zubehörteile
- 6 Monate für Akkus, Kopfhörer, Speicherkarten oder Sonstiges.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Handbücher und/oder Verpackungsmaterial.
- Die Inhalte des Benutzers, auf das Produkt heruntergeladene Konfigurationen oder Softwares von Drittpersonen.
- Die Kosten, die für den Transport zum autorisierten Kundendienstzentrum und für die Rücksendung anfallen.
- Verschlechterung des Produkts durch normalen Verschleiß, einschließlich Akkus.
- Brüche infolge unfallbedingter/zufälliger Ursachen oder wegen Ungeschicklichkeit, sowie alle Schäden, die von beliebigen äußeren Einwirkungen stammen.
- Alle Schäden, die auf einen Gebrauch zurückzuführen sind, der nicht mit dem übereinstimmt, der im dem Produkt beiliegenden Handbuch beschrieben ist.
- Alle Schäden, die durch den Gebrauch von nicht originale Zubehör, durch Viren oder durch Verbindungen mit Computern und Netzwerken entstehen.
- Alle Schäden, die entstehen, weil das Produkt Feuchtigkeit und/oder Dampf ausgesetzt wurde, oder weil es in extremen Umgebung- oder Temperaturbedingungen verwendet wurde, oder wegen des Vorhanden-

seins von Korrosion oder Oxidation, oder weil Lebensmittel, Getränke oder chemische Produkte verschüttet wurden.

Haftungseinschränkungen:

Die für den Gebrauch des Telefons notwendige SIM-Karte wird vom Mobilfunkanbieter geliefert und ist daher von der Garantie ausgeschlossen.

- Diese Garantie stellt den von Easyteck über die Vertragshändler gelieferten Schutz für den Konsumenten dar, wobei die Garantie für den Konsumenten, die den Vertragshändlern durch die Gesetzgebung der verschiedenen Länder obliegt, keineswegs eingeschränkt wird.
- Die vorliegende Garantie wird ausschließlich in den autorisierten technischen Kundendienstzentren oder von den Händlern anerkannt, die mit dem Verkauf der Produkte des Markenzeichens Easyteck betraut sind.
- Die Garantiefristen können auf keinen Fall verlängert werden und beginnen ausschließlich ab dem Datum des ersten Verkaufs des Produkts an den Endkonsumenten, das auf einem steuerrechtlich gültigen Beleg angegeben ist.
- Defekte, während Reparaturoperationen in der Garantiezeit ausgetauschte Bestandteile gehören Easyteck und können vom Konsumenten auf keinen Fall zurückverlangt werden.
- Innerhalb der von der geltenden Gesetzgebung festgelegten Grenzen, und wenn kein Vorsatz vorliegt, kann Easyteck nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die wegen des Verlusts von Daten des Benutzers entstehen, und auf einen beliebigen, durch die Garantie gedeckten Defekt zurückzuführen sind.
- Der Konsument muss, um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, das Produkt immer auf eigene Kosten an ein autorisiertes Kundendienstzentrum übersenden, wobei das Produkt keine Sperren oder Sicherheitscodes enthalten darf, durch die der Gebrauch eingeschränkt oder verhindert wird.

- Ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen sind mangelnde Einnahmen, Verluste, die durch den nicht möglichen Gebrauch des Produkts entstehen oder mangelnder Umsatz wegen beliebigen direkten, indirekten, speziellen Schäden oder Folgeschäden.
- Die Haftung von Easyteck ist immer auf den Kaufwert des Produkts beschränkt, der Konsument muss daher aus eigener Initiative immer Kopien der im Speicher des Telefons enthaltenen Daten und der persönlichen Software erstellen.
- Bei Schäden, die aus den oben angegebenen Gründen nicht von der Garantie gedeckt sind, und für die der Konsument dann die Reparatur nicht wünscht, ist er verpflichtet, den Betrag des beim Kundendienstzentrum angeforderten Kostenvoranschlags bezahlen. Easyteck kann auf keinen Fall für derartige Anforderungen haftbar gemacht werden, da sie nicht Teil der Garantieleistungen sind.

ACHTUNG: Die Garantie ist nie gültig, wenn beliebige Öffnungs- oder Verfälschungsversuche jeglicher Art am Produkt festgestellt werden, einschließlich das Entfernen und/oder Löschen der Etiketten und/oder der IMEI-Nummern des Produkts.

Verteiler für Italien: Fonex S.p.A. via dell'Artigianato 2/4 – 12040 – Sant'Albano Stura (CN)

Stempel und unterschrift des
vertragshandlers

Kaufdatum

CE 1313



KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS INFORMATIONEN FÜR DIE BENUTZER

Gemäß Art. 13 des Gesetzesdekrets Nr. 151 vom 25. Juli 2005, "Umsetzung der Richtlinien 2002/95/EG, 2002/96/EG und 2003/108/EG bezüglich der Beschränkung der Verwendung von gefährlichen Substanzen bei elektrischen und elektronischen Geräten, sowie bezüglich der Entsorgung solchen Abfalls"

Das am Gerät oder an der Packung befindliche Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner nutzbaren Lebensdauer von den anderen Abfällen getrennt gesammelt werden muss. Die getrennte Müllsammlung für das vorliegende, nicht mehr brauchbare Gerät wird vom Hersteller organisiert und verwaltet. Der Benutzer, der sich des vorliegenden Produkts entledigen will, muss daher den Hersteller kontaktieren und das System anwenden, das dieser bereitgestellt hat, um die getrennte Sammlung der ausgedienten Geräte zu ermöglichen. Eine angemessene getrennte Sammlung, die dazu dient, die ausgedienten Geräte dann für das Recycling, die Aufbereitung und die kompatible Verschrottung weiterzuleiten, trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu verhindern und begünstigt die Wiederverwertung und/oder das Recycling der Materialien, aus denen das Gerät gebaut ist.

Die rechtswidrige Entsorgung des Produkts vonseiten des Benutzers bewirkt, dass die von der geltenden Gesetzgebung vorgesehenen verwaltungsrechtlichen Sanktionen angewendet werden.



KORREKTE ENTSORGUNG DES AKKUS DES PRODUKTS

(Anwendbar in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft und in anderen Ländern mit Systemen für die getrennte Entsorgung von Batterien)

Das auf dem Akku oder auf den Unterlagen oder auf der Packung angegebene Markenzeichen zeigt an, dass der Akku dieses Produkts an seinem Lebensende nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Die Symbole Hg, Cd oder Pb, falls vorhanden, geben an, dass der Akku Quecksilber, Kadmium oder Blei in größeren Mengen enthält, als von den Bezugsschwellenwerten der Norm UE 2006/66 vorgeschrieben. Wenn der Akku nicht korrekt entsorgt wird, können diese Substanzen Schäden für die Gesundheit der Menschen oder Umweltschäden verursachen.

Konformitätserklärung:

Wir erklären, dass das Produkt T22/T110 von BACL getestet wurde und die Standardanforderungen bestanden hat, die von der

EMC 1999/5/EC für folgende Spezifikationen vorgeschrieben sind:

ETSI EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), ETSI EN 300 328 V1.8.1 (2012-06), ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011, EN 50360:2011

Das Produkt kann innerhalb der Europäischen Gemeinschaft verkauft werden.

