

INDEX

Description du produit	7
Pour commencer	8
Menu	10
Appels	10
Messages SMS	12
Multimédias	13
Paramètres	15
Options (EXTRAS)	18
Configuration de SOS	18
Journal des appels	20
Dépannage	21
Informations pratiques	23

Avant d'utiliser le téléphone, il s'avère important de lire attentivement ces instructions afin de garantir un usage sécurisé dans le respect des lois.



Pour une conduite sécurisée du véhicule

Lorsque l'on conduit, toujours utiliser l'oreillette et observer scrupuleusement les restrictions établies par la loi sur l'emploi des téléphones portables. Dans certains cas, l'utilisation de téléphones portables dans des véhicules particuliers pourrait avoir des effets négatifs sur l'instrumentation électronique. Dans ces rares cas, il est conseillé d'éteindre le téléphone. Si le véhicule est muni d'airbags, ne jamais placer le téléphone à proximité de leur zone d'expulsion car, en cas d'actionnement, le téléphone pourrait être projeté avec force et représenter un grave danger pour les passagers.



À bord des avions

Le téléphone pourrait créer des interférences dommageables à l'instrumentation électronique embarquée. Aussi, doit-on s'en tenir scrupuleusement aux instructions indiquées par l'équipage sur les restrictions d'utilisation des téléphones portables lors du vol.



En présence de substances inflammables

Observer scrupuleusement les limitations de l'usage des téléphones portables près de substances inflammables.



À proximité de matières explosives

Ne pas laisser le téléphone allumé, et encore moins en cours d'utilisation, dans une ambiance saturée de vapeurs inflammables ou en présence de matières explosives.



Dans les hôpitaux

Il est conseillé de maintenir le téléphone portable éteint dans les hôpitaux et surtout à proximité d'appareils électroniques, qui pourraient être perturbés par l'émission d'ondes électromagnétiques. Toujours observer scrupuleusement les lois et les indications en matière de restriction d'utilisation.



Interférences

Les téléphones portables peuvent provoquer des interférences sur tous les instruments de mesure et, en particulier, sur ceux à sensibilité élevée comme les stimulateurs cardiaques (pacemakers) ou tout autre auxiliaire médical. Toujours vérifier les avertissements et les restrictions d'utilisation du portable reportés dans les instructions des dispositifs électro-médicaux.



Assistance technique

Les téléphones portables ne doivent être démontés que par un personnel autorisé, car un certain professionnalisme s'avère nécessaire pour éviter toute détérioration ; l'éventuelle altération de la part d'un personnel non autorisé fait tomber la garantie.



Batterie et accessoires

Afin de prévenir toute détérioration du téléphone, employer uniquement des accessoires d'origine. L'emploi de batteries et d'oreillettes non d'origine peut provoquer des surchauffes, des pannes, voire des flammes. Ne pas jeter les batteries usées dans les ordures ménagères : ce sont des déchets spéciaux qui doivent être évacués conformément à la loi en vigueur. Pour de plus amples informations sur les modalités d'évacuation, il est conseillé de consulter le centre de collecte le plus proche.



Consignes pour usage quotidien

Ne jamais utiliser le téléphone dans une ambiance à température élevée (supérieure à 60°C), ne pas l'exposer aux rayons solaires directs ou à une humidité élevée, ou bien dans une zone particulièrement poussiéreuse.

Ces conditions d'utilisation pourraient provoquer de graves détériorations non couvertes par la garantie. Pour le nettoyage du téléphone, de la batterie et du chargeur, toujours utiliser un chiffon sec et antistatique, jamais de l'alcool ou tout autre solvant chimique.

Sécurité des enfants et des animaux

Ne jamais laisser le téléphone portable dans un endroit facilement accessible aux enfants ou aux animaux domestiques.

Enregistrements audio et vidéo

Si le téléphone portable permet de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos, tenir compte du fait que ces fonctions doivent toujours être utilisées dans le respect absolu des lois et de la vie privée des personnes.

1. Description du produit

1	Haut-parleur
2	Touche multifonctions de gauche. Numéros favoris
3	Décrocher/passé un appel/journal des appels
4	Verrouillage du clavier
5	Symboles spéciaux, Volume, Radio FM
6	Mode de saisie du texte/réglage volume radio FM/Muet
7	HAUT-BAS touche de défilement du menu/réglage du volume pendant les appels
8	Mise en marche/arrêt. Terminer un appel
9	Touche multifonctions de droite
10	Torche



Pour commencer

- Mettre le téléphone sur une surface plate, avec l'écran vers le bas. Retirer le couvercle en le faisant glisser vers le haut.
- Insérer la carte SIM à l'endroit prévu à cet effet, de manière à ce que les contacts métalliques de la carte soient vers le bas.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez également insérer une carte micro SD SDHC. Bloquer la carte en faisant glisser le curseur métallique sur BLOCAGE.
- Insérer la batterie.
- Remettre le couvercle.

Recharger la batterie

- S'assurer que la batterie soit insérée.
- Ce téléphone peut être rechargé aussi bien en mode on qu'en mode off.
- Le câble de connexion doit être inséré en bas sur le côté du téléphone.
- Vous pouvez également recharger le téléphone directement avec un chargeur inclus dans la boîte avec un micro USB ou en le mettant sur son support puis en connectant le support au chargeur. Une fois que la batterie est complètement chargée, débrancher le chargeur de la prise externe.

Mise en marche/arrêt on/off

Pour allumer le téléphone, appuyer longuement sur la touche avec le téléphone rouge (9) jusqu'à ce que le téléphone s'allume.

Saisir le PIN si nécessaire.

Pour éteindre le téléphone, appuyer longuement sur la touche avec le téléphone rouge (9) jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne.

Verrouillage du clavier

Pour déverrouiller le clavier, faire glisser la touche de verrouillage située sur le côté inférieur à l'arrière du téléphone.

Un mot de passe de déverrouillage est utilisé pour empêcher d'autres personnes d'utiliser le téléphone. Le mot de passe est généralement fourni par le fabricant et peut être modifié par la suite.

Pour cet appareil, le mot de passe par défaut est 1122.

Si le téléphone est verrouillé, il ne peut pas être utilisé sans le mot de passe correct. En cas de modification du mot de passe par défaut, ne pas oublier de noter le nouveau mot de passe !

Torche

La torche peut être activée ou désactivée à l'aide de la touche de défilement située sur le côté du téléphone.

Menu

En appuyant sur la touche UP/HAUT, le menu s'ouvre avec les options suivantes : Messages - Multimédias - Paramètres - Extras - Services - Répertoire - Journal des appels

En appuyant sur la touche DOWN/BAS, le répertoire s'ouvre.

Utiliser les touches HAUT/BAS pour se déplacer dans le menu.

Appels

Pour passer un appel, taper le numéro de téléphone souhaité et appuyer sur la touche verte (3) pour lancer l'appel. En cas d'erreur lors de la saisie du numéro, appuyer sur la touche (10) "Effacer" pour annuler le dernier numéro.

Pour répondre à des appels entrants, appuyer sur la touche verte (3).

Pour refuser un appel, appuyer sur la touche rouge (9). Pendant un appel, vous pouvez régler le volume à l'aide de la touche (8).

Pour activer le haut-parleur, appuyer sur la touche (10) pendant l'appel.

Contacts

Pour passer un appel à partir du répertoire:

Appuyer sur la touche BAS pour accéder au Répertoire.

Rechercher le numéro souhaité

Appuyer sur la touche avec la première lettre du nom, puis terminer la sélection avec les touches de défilement vers le haut et vers le bas. Appuyer sur la touche (3) avec l'icône du téléphone vert pour lancer l'appel.

Pour enregistrer le numéro de téléphone sur la mémoire interne ou sur la carte SIM.

Taper le numéro à enregistrer, appuyer sur (2) Option "enregistrer le contact dans la mémoire interne ou sur la carte SIM".

Tapez le nom sous lequel vous souhaitez retrouver le numéro. Appuyer sur la touche (2) Option : "Enregistrer".

Paramètres du Répertoire

Dans le répertoire, on retrouve les options suivantes :

Ajouter nouveau contact Afficher Envoyer SMS
Appeler Modifier Supprimer
Copier Paramètres répertoire Modifier contacts SIM/téléphone

Paramètres Répertoire

Répertoire téléphonique=>Options=> Paramètres Répertoire (8) :

Mémoire préférée : sélectionner la mémoire souhaitée.SIM/téléphone ou les deux

Touches de composition rapide : une fois cette fonction activée, vous pouvez attribuer un contact rapide aux numéros allant de 2 à 9. Pour appeler ces numéros, appuyer sur la touche correspondante pendant plus de

2 secondes.

État de la mémoire : affiche l'état de la mémoire de la carte SIM et de la mémoire interne du téléphone.

Répertoire téléphonique =>Options=> Modifier contacts Sim/téléphone (9)

Cette option permet d'effectuer le transfert de la mémoire de la carte SIM à la mémoire interne du téléphone.

Messages SMS

Appuyer sur la touche de défilement haut/bas en mode veille et appuyer sur OK.

Écrire des messages

Tout d'abord, écrire le texte du message.

Écriture du texte

Choisir le mode de saisie (par ex., ABC, abc, 123) en appuyant plusieurs fois sur la touche #.

En mode alphabétique (minuscules ou majuscules), vous pouvez écrire les caractères en appuyant sur les touches de 2 à 9. En appuyant plusieurs fois sur une touche, vous pouvez écrire les caractères alphabétiques...

indiqués sur la touche. Appuyer une fois pour choisir la première lettre, deux fois pour la deuxième lettre, etc.

Vous pouvez déplacer le curseur du texte à droite ou à gauche en appuyant sur les touches HAUT/BAS.

Saisir des numéros, des symboles et des espaces.

Appuyer sur la touche * pour ouvrir le menu des caractères disponibles ; choisir le caractère souhaité en faisant défiler avec les touches flèches HAUT/BAS. Saisir le caractère en appuyant sur (2).

Vous pouvez saisir un espace en appuyant sur la touche 0. Cette option est désactivée en mode numérique. En mode numérique “123”, les chiffres peuvent être saisis directement en appuyant sur la touche correspondante.

Le message écrit peut être envoyé en appuyant sur (2) Options : Envoyer - Entrer le numéro - Ajouter à partir du répertoire - Utiliser les touches de défilement haut/bas pour saisir le destinataire choisi et confirmer en appuyant sur OK. Envoyer.

Dans le menu Messages, on retrouve les options suivantes : SMS entrants, SMS envoyés, SMS sortants (messages écrits mais pas envoyés), SMS non envoyés – Paramètres SMS (options pour envoyer des SMS au Centre, notifications, etc.).

Multimédias

Gestionnaire de fichiers:

Permet de traiter les fichiers enregistrés dans la carte de mémoire (si elle a été insérée).

Lecture audio

Les fichiers audio doivent être enregistrés dans la carte micro SD, dans le dossier “Ma musique”.

Touche(2): Options

Touche (10): lecture/pause

Touche (8): réglage du volume

Touches(6) /(7): passer une piste ou aller à la dernière

Enregistreur

Insérer la carte micro SD et choisir dans le menu Options les options d'enregistrement.

Radio FM

Régler le volume en utilisant les touches de défilement haut/bas (touche 8). Vous pouvez quitter le menu Radio FM en appuyant sur la touche rouge avec l'icône du téléphone.

Avec les touches * et #, vous pouvez procéder manuellement à la recherche/syntonisation des chaînes

Dans le menu Radio FM, vous pouvez voir les sous-menus suivants en appuyant sur la touche (2) options :

Liste des chaînes : permet de sélectionner les chaînes présélectionnées.

Saisie manuelle : recherche manuelle des fréquences.

Recherche automatique prédéfinie : la syntonisation commence après avoir choisi la fenêtre de dialogue “recherche automatique des chaînes et leur enregistrement”.

Paramètres : réglage fond sonore : permet d'activer le mode fond sonore, c'est-à-dire que la radio reste allumée, même après avoir quitté le mode Radio FM.

Quitter.

Paramètres

Profils utilisateur

Permet d'enregistrer au moins quatre profils : principal, silencieux, réunion, extérieur, avec la possibilité de régler les modes, les sonneries, le volume, etc. Les profils peuvent être personnalisés et enregistrés.

La personnalisation du profil comporte les rubriques suivantes

1. Type d'alerte (vibration/sonnerie...)
2. Type de sonnerie. (Une seule alerte, etc.)
3. Sonnerie (quatre sonneries par défaut/personnalisation..)
4. Volume sonnerie
5. Message (tonalité du message)
6. Volume tonalité message
7. Clavier (silencieux/sonore...)
8. Volume son (clavier)
9. Mise en marche (silencieux/son)

10. Arrêt (silencieux/son)

11. Alarme du système : si elle est activée, elle permet d'avoir des avertissements sonores. Par exemple, si vous n'insérez pas la carte SD, en plus de l'information qui apparaît sur l'écran, un son sera émis pour signaler que la carte SD n'est pas insérée.

Téléphone

Heure et date

Permet de régler la date et l'heure, d'activer et désactiver l'heure légale.

Langues

Menu de réglage pour plusieurs langues.

Méthode de saisie préférée

Active votre mode préféré de saisie du texte.

Écran

Permet de définir l'image de l'écran du téléphone

Mode avion

En activant ce mode, la carte SIM désactive et empêche de recevoir ou de passer des appels.

Rétroéclairage LCD

Permet de régler la luminosité du rétroéclairage en appuyant sur la touche (8). Baisser la luminosité prolonge la durée de vie de la batterie.

Paramètres de réseau

Connexion manuelle ou automatique aux différents réseaux et choix du réseau.

Paramètres de protection

Permet de définir un code PIN pour la carte SIM et de verrouiller automatiquement le clavier.

La saisie du code PIN est requise à chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Codes PIN/PIN2

Les codes PIN/PIN2 (de 4 à 8 caractères) sont utilisés pour protéger la carte SIM contre les accès non autorisés. Le code PIN est généralement fourni par l'opérateur de réseau et est fourni avec la carte SIM. Si vous activez la procédure de sécurité de la carte SIM en utilisant les codes PIN1/PIN2, vous devrez toujours les utiliser à chaque fois que vous allumerez votre téléphone. Si vous saisissez trois fois de suite un code erroné, la carte SIM se bloquera automatiquement et il ne sera plus possible d'utiliser les PIN1/PIN2.

Attention: si vous saisissez trois fois de suite un code erroné, la carte SIM se bloquera automatiquement et restera bloquée jusqu'à la saisie du code PUK. Ce code est généralement fourni par l'opérateur de réseau avec la carte SIM.

Configuration de SOS

Pour activer les appels SOS et l'envoi de SMS d'urgence, aller à Paramètres - SOS - État off/on

En appuyant sur la touche SOS en bas, à l'arrière du téléphone, un signal sonore s'activera et les numéros SOS précédemment insérés dans la liste seront appelés. Le téléphone peut également envoyer un message SOS. Le texte de ce message peut être saisi en appuyant sur Paramètres – Messages SOS.

Si l'appel d'urgence est accepté, le téléphone passera automatiquement en mode haut-parleur. Pour mettre fin au mode SOS, appuyer sur la touche rouge avec l'icône du téléphone (9).

Restauration des paramètres

Pour revenir aux paramètres par défaut, utiliser le code 1122.

Options (EXTRAS)

Calendrier

Alarme/Réveil

Pour régler les paramètres, appuyer sur Extras - Réveil, puis utiliser les touches on/off en appuyant sur

les touches (6) et (7). Vous pouvez régler l'heure, le type de répétition, la mélodie et enregistrer le tout en appuyant sur la touche (10).

Bluetooth

En choisissant l'option Bluetooth et en activant la visibilité, vous pouvez rechercher d'autres périphériques Bluetooth à proximité. Accéder au menu "Mes périphériques" et connecter le téléphone en effectuant l'appairage avec ce périphérique. Une fois la fonction Bluetooth activée, la consommation d'énergie augmente et la durée de vie de la batterie se réduit.

Ce menu contient les sous-menus suivants:

- Alimentation (Bluetooth allumé/éteint)
- Visibilité (visibilité du produit allumé/éteint)
- Mon appareil (permet d'effectuer la recherche et l'appairage avec d'autres périphériques)
- Demande appareil audio (permet d'effectuer la recherche et l'appairage avec des appareils audio)
- Modifier nom de l'appareil (personnalisation du nom du BT)
- Paramètres avancés : ce sous-menu contient la rubrique Chemin audio, où vous pouvez choisir ce qui suit
 1. Laisser le téléphone : l'audio sera géré par le téléphone, même lors d'un appel, l'audio sera celui du téléphone.
 2. Transférer à l'oreillette Bluetooth : (par défaut) l'audio sera géré par l'oreillette BT appairée ; si vous écou-

tez de la musique, lors d'un appel, la musique s'interrompra pour donner la priorité à l'appel. Lorsque l'appel se terminera, la musique recommencera.

Calculatrice

Ce téléphone est équipé d'une calculatrice qui effectue des opérations de base (appuyer sur “#” pour commencer

et utiliser les flèches de défilement haut/bas pour les opérations (+) (-) (x) (x) ou (/) puis appuyer sur la touche (3) pour OK.

Journal des appels

Appuyer sur la touche (3) pour afficher les derniers appels sur l'écran. Vous pouvez également retrouver tous les appels dans le menu Journal des appels.

Dépannage

En cas de problèmes, consulter les solutions possibles dans le tableau ci-dessous.

Problème	Solution
Le téléphone ne s'allume pas.	La batterie est-elle chargée au moins partiellement? La batterie a-t-elle été insérée correctement?
La batterie ne se recharge pas	S'assurer que le chargeur soit bien branché. La batterie fonctionne-t-elle? La batterie peut ne pas bien fonctionner si elle n'a pas été utilisée pendant plus d'un an. La batterie est-elle complètement déchargée? Dans ce cas, utiliser le chargeur pendant un certain temps (environ dix minutes) avant qu'il ne commencer à charger.
Vous ne parvenez pas à vous connecter à l'opérateur de réseau	Le signal est trop faible ou est soumis à des interférences. Contrôler les barres de réception du signal sur l'icône de l'écran ou qu'il y ait des lignes verticales près de l'icône de l'antenne. La carte SIM a-t-elle bien été insérée? Si elle est endommagée, s'adresser à l'opérateur de réseau.

<p>Vous ne parvenez pas à passer des appels</p>	<p>Le téléphone est-il connecté à l'opérateur de réseau? La fonction de blocage des appels est-elle activée? Avez-vous assez de crédit?</p>
<p>Vous ne parvenez pas à recevoir des appels</p>	<p>Le téléphone est-il connecté à l'opérateur de réseau? La fonction de blocage des appels est-elle activée? Avez-vous assez de crédit? La fonction de transfert d'appels est-elle activée?</p>
<p>Le téléphone est bloqué par le code PIN</p>	<p>En insérant le code PUK fourni par votre opérateur avec la carte SIM, vous pouvez débloquent le code PIN.</p>
<p>Erreur carte SIM</p>	<p>Les contacts de la carte SIM sont sales. Les nettoyer. La carte SIM est endommagée. En acheter une neuve.</p>
<p>Le téléphone se comporte *</p>	<p>Accéder à Paramètres> Restaurer les paramètres par défaut. Si vous ne l'avez pas changé, le mot de passe est 1122.</p>

Informations pratiques

Pour configurer le clavier sonore, suivre:

Menu=>Paramètres=>Profils utilisateur=> sélectionner Général/Extérieur=>Personnaliser=> défiler jusqu'à Clavier=> Options=>Modifier=>sélectionner Clavier sonore=>OK=>Options=> Enregistrer

Pour toute modification ... allumé/éteint pour activer ou désactiver

Exemple Pour modifier l'alarme, suivre :

Menu=>Extras=>Alarme=>Modifier=>État... pour passer d'éteint à allumé, appuyer sur la touche * et/ou #

En mode veille, en appuyant sur la touche* la radio s'active immédiatement

Raccourcis

En appuyant sur la touche C, vous accédez aux raccourcis en évitant d'accéder au menu

En ayant configuré les touches pour les raccourcis ..

par exemple, en appuyant sur la touche C, en sélectionnant la rubrique souhaitée et en appuyant sur la touche OK, vous accédez directement au sous-menu souhaité.

Info Alarme: attention si vous insérez des numéros avec la réponse automatique / des numéros qui en cas de non-réponse déclenchent le répondeur dans la liste des appels SOS, car la séquence d'alarme sera interrompue en répondant à l'appel.



GARANTIE LIMITEE DU PRODUCTEUR

Cette garantie ne limite pas les droits reconnus au consommateur selon la normative nationale spécifique des biens de consommation. La période durant laquelle la présente garantie est valable est limitée à 24 mois à compter de la première date d'achat du produit. Si ce dernier est utilisé au niveau professionnel, la période est réduite à 12 mois. Durant la période de garantie, le distributeur national Easyteck indiqué à la fin de ce certificat fera le nécessaire, à ses frais, et dans un délai raisonnable, pour éliminer les dommages qui pourraient survenir et imputables à un défaut de production. Sous réserve des dispositions de la loi en vigueur, les défauts constatés par le personnel de l'assistance seront résolus grâce à la réparation ou, à la discrétion d'Easyteck, par la substitution du Produit.

Cette Garantie limitée est valable uniquement dans le pays européen où le produit est destiné et est totalement à la charge du distributeur national de référence pour ce pays, qui est indiqué au bas du certificat. Quelques limitations aux services d'assistance de cette garantie pourraient dériver de la présence de composants spécifiques pour un pays.

Garantie des accessoires et des pièces de rechange contenus dans la confection

La confection du produit objet de cette garantie peut contenir

des accessoires ou des pièces de rechange qui bénéficient d'une période de garantie différente, étant

représentés par des consommables. Les périodes de garantie sont les suivantes:

- 24 mois pour le téléphone portable
- 12 mois pour les accessoires non consommables
- 6 mois pour les batteries, oreillettes, carte mémoire ou autres.

Ne sont pas couverts par la garantie:

- Les manuels et/ou les emballages
- Les contenus de l'utilisateur, les configurations téléchargées sur le produit ou les logiciels de tiers
- Les coûts relatifs à l'expédition du produit du centre ou pour le centre d'assistance autorisé
- La détérioration due à l'usure normale du produit, y compris les batteries
- Les ruptures dues à des causes accidentelles ou à des maladresses et tous les dommages dus à toute sorte d'agent externe.
- Tous les dommages dus à une utilisation non conforme à ce qui est décrit dans le manuel accompagnant le produit.
- Toutes les anomalies dues à l'utilisation d'accessoires non originaux, à des virus ou à des connexions à des ordinateurs et réseaux.
- Tous les défauts causés par l'exposition du produit à l'humidité et/ou à la vapeur, à l'utilisation dans des conditions environnementales ou thermiques extrêmes, ou en présence de corrosion, d'oxydation, de versement de nourriture, liquides ou produits chimiques.

Limites de responsabilité:

La carte SIM qui est nécessaire à l'utilisation du téléphone est fournie par l'opérateur du réseau mobile et est donc exclue de la garantie.

- Cette Garantie représente la tutelle fournie au consommateur par Easyteck par l'intermédiaire du concessionnaire de référence et ne limite pas les garanties du consommateur à celles obligatoires selon la législation du pays du revendeur.
- La présente Garantie sera reconnue seulement et exclusivement dans les centres techniques autorisés ou chez les revendeurs s'occupant de la commercialisation des produits de la marque Easyteck.
- Les termes de la Garantie ne peuvent en aucun cas être prolongés et sont valables exclusivement à compter de la date de la première vente du produit au consommateur final, attestée par un document fiscal valable.
- Les parties endommagées substituées durant les réparations en Garantie sont de la propriété exclusive d'Easyteck et ne pourront en aucun cas être prétendues par le consommateur.
- Dans les limites prévues par la loi en vigueur et en absence de faute intentionnelle, aucune responsabilité est imputable à Easyteck pour des dommages dus à la perte de données utilisateur causée par une défectuosité couverte par la Garantie.
- Le consommateur, pour pouvoir obtenir la réparation, devra toujours faire parvenir le produit à ses frais au centre autorisé, sans aucun verrouillage et code de sécurité qui puissent limiter ou empêcher l'utilisation.
- De plus, la perte de profits, les pertes causées par l'inutilisation du Produit ou les pertes de gains pour tout dommage direct, indirect, spécial ou fortuit sont exclus de la responsabilité.

- La responsabilité d'Easyteck est toujours limitée à la valeur d'achat du produit et le consommateur doit toujours garder une copie des données et du software personnel présent dans la mémoire de son téléphone.
- Pour les anomalies qui, pour les motifs indiqués ci-dessus, ne sont pas liées aux termes de cette Garantie, le consommateur qui ne désire pas effectuer la réparation devra verser le prix prévu dans le devis demandé par le centre d'assistance. Easyteck ne pourra en aucun cas être retenu responsable de cette demande car elle n'est pas comprise dans la garantie.

ATTENTION : La garantie n'est en aucun cas valable si sur le produit des tentatives d'ouverture ou toutes sortes de violations sont vérifiées, y compris l'enlèvement et/ou l'élimination des étiquettes et/ou du code IMEI du produit.

Distributeur pour l'Italie:

Fonex S.p.A. via dell'Artigianato 2/4 – 12040 – Sant'Albano Stura (CN)

Cachet et signature du revendeur

Date d'achat

C € 1313



ELIMINATION CORRECTE DU PRODUIT - INFORMATION POUR LES UTILISATEURS

au sens de l'art. 13 du Décret de Loi du 25 juillet 2005, n. 151 "Actuation des Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE, relative à la réduction de l'utilisation des substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques, ainsi que l'élimination des déchets".

Le symbole de la poubelle barrée reporté sur l'appareil ou sur la confection indique que le produit doit être collecté séparément des autres déchets quand il est hors d'usage. La collecte sélective de cet appareil hors d'usage est organisée et gérée par le producteur. L'utilisateur qui désire se débarrasser du présent appareil devra donc contacter le producteur et suivre le système qu'il a adopté pour permettre la collecte séparée de l'appareil hors d'usage. La collecte sélective appropriée pour l'étape successive de l'appareil destiné au recyclage, au traitement, et à l'élimination compatible avec l'environnement, contribue à éviter de possibles effets négatifs sur l'environnement et sur la santé, et favorise la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux qui composent l'appareil.

L'élimination abusive du produit de la part du détenteur comporte l'application de sanctions administratives prévues par la législation en vigueur.



ELIMINATION CORRECTE DE LA BATTERIE DU PRODUIT

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens ayant des systèmes de collecte séparée des batteries)

La marque indiquée sur la batterie, sur la documentation, ou sur la confection, indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée avec les autres déchets domestiques une fois qu'elle est hors d'usage.

Si les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb sont représentés, cela indique que la batterie contient du mercure, du cadmium, ou du plomb en quantité supérieure par rapport aux limites réglementaires UE 2006/66.

Si la batterie n'est pas éliminée correctement, ces substances peuvent nuire à la santé des hommes, et à l'environnement.

Déclaration de conformité:

Nous déclarons que le produit T22/T110 a été testé par BACL et il a passé les normes requises par la directive EMC 1999/5/EC à la suite pour les spécifications suivantes:

ETSI EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), ETSI EN 300 328 V1.8.1 (2012-06), ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2912-09), EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011, EN 50360:2011

Produits vendable dans la communauté européenne

