

INTRODUZIONE

Questo telefono adotta un circuito integrato aggiornatissimo, con efficienza di livello superiore e capacità stabili. Si prega di leggere attentamente il manuale per utilizzare il dispositivo in modo appropriato.

ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA

Quando usate il telefono, siete pregati di seguire le avvertenze fondamentali sulla sicurezza qui elencate per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni.

1. Leggete e comprendete tutte le istruzioni.
2. Rispettate tutte le avvertenze e le istruzioni presenti sui prodotti.
3. Staccate il prodotto dalla presa prima di pulirlo. Non usate detergenti liquidi o spray. Per pulire il telefono usate un panno umido.
4. Non usare mai questo prodotto vicino all'acqua (per esempio, vicino alla vasca da bagno, al lavandino della cucina o a una piscina).
5. Non posate questo prodotto su di un carrello, banco o tavolo instabile. Il prodotto potrebbe cadere danneggiandosi seriamente.
6. Non versate mai liquidi di alcun tipo sul prodotto.
7. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non disassemblate il telefono. Qualora fosse necessaria assistenza o riparazione, contattate un tecnico qualificato.
8. Non usate il telefono per comunicare una fuga di gas rimanendo nelle vicinanze del guasto.

FUNZIONI

Montabili su scrivania / a parete

Ricomposizione dell'ultimo numero

Funzione flash

Funzione pausa

FUNZIONAMENTO

1) Preparazione

- 1.1 Collegate le spine di linea nelle prese di linea del telefono e l'altra spina nella presa a muro.
- 1.2 Inserite il cavo del ricevitore nella presa del telefono in basso.

2) Ricezione

Quando il telefono suona, sollevate il ricevitore per rispondere e riagganciatelo per concludere la conversazione.

3) Composizione del numero

Sollevate il ricevitore, componete il numero desiderato fino a quando si sente il tono di composizione, quando sentite il suono lungo "tut—tut", significa che avete presa la linea. Se invece si sente il suono breve "tut... tut... tut", che indica che la linea è occupata, potete premere l'interruttore di aggancio/sgancio e poi premere **REDIAL** per comporre nuovamente il numero dopo un breve intervallo di tempo. E' possibile ripetere questa operazione fino a quando non si trova la linea libera.

4) Ricomporre il numero

Premete il pulsante **REDIAL** e il dispositivo comporrà l'ultimo numero selezionato automaticamente.

5) Pausa

Se volete chiamare un telefono interno, premete il tasto di trasferimento (normalmente "0" o "9") + **PAUSE** + il numero desiderato, quindi potete semplicemente premere **REDIAL** per richiamare se questo numero è occupato.

6) Montaggio a parete

Il dispositivo può essere usato montato a parete e anche a tavolo.

7) Flash

Quando desiderate concludere la conversazione in corso, premete il tasto **FLASH**.

Quando state inserendo i tasti numerici, premere il tasto **FLASH** per concludere.

Quando la linea è occupata, premete il tasto **FLASH** e il tasto **RD** per comporre nuovamente l'ultimo numero.



GARANZIA LIMITATA DEL PRODUTTORE

Questa garanzia non limita i diritti riconosciuti al consumatore dalla normativa nazionale specifica dei beni di consumo. Il periodo di tempo in cui è valida la presente garanzia è limitato a 24 mesi che decorrono dalla prima data di acquisto del prodotto. Se questo viene utilizzato a scopo professionale il periodo è ridotto a 12 mesi. Durante il periodo di garanzia, il distributore nazionale Easyteck indicato in calce a questo certificato, provvederà, a proprie spese ed entro un termine ragionevole, ad eliminare i guasti che dovessero essere riscontrati ed imputabili ad un difetto di produzione. Fatto salvo quanto previsto dalla legge vigente, i difetti riscontrati da apposito personale di assistenza saranno risolti mediante la riparazione o, a totale discrezione Easyteck, mediante la sostituzione del Prodotto.

Questa Garanzia limitata è valida solo nel paese europeo a cui il prodotto è destinato ed è a totale carico del distributore nazionale di riferimento per quel paese e che è indicato in calce al certificato. Alcune limitazioni ai servizi di assistenza di cui alla presente Garanzia potrebbero derivare dalla presenza di componenti specifici per un paese.

Garanzia riferita agli accessori ed ai ricambi contenuti in confezione

Nella confezione del prodotto oggetto di questa garanzia potrebbero essere contenuti accessori o ricambi che godono di un diverso periodo di garanzia in quanto rappresentati da consumabili, i periodi di garanzia sono riassumibili in:

- **24 mesi** per il telefono cellulare
- **12 mesi** per gli accessori non consumabili
- **6 mesi** per batterie, auricolari, schede di memoria o altri.

Non sono coperti da garanzia:

- I manuali e/o gli imballi
- I contenuti dell'utente, le configurazioni scaricate sul prodotto o software di terzi
- I costi relativi alle spedizioni del prodotto da e per il centro assistenza autorizzato
- Il deterioramento dovuto a normale usura del prodotto includendo anche le batterie
- Le rotture dovute a cause accidentali o ad imperizia e tutti i danni causati da qualsiasi agente esterno.
- Tutti i danni causati da un uso non conforme a quanto descritto nel manuale a corredo del prodotto.
- Tutti i guasti causati da uso di accessori non originali, da virus o da connessioni a computer e a reti.
- Tutti i difetti causati da esposizione del prodotto ad umidità e/o vapore dall'utilizzo in condizioni ambientali o termiche estreme o in presenza di corrosione, ossidazione, versamento di cibi, liquidi o prodotti chimici.

Limiti di responsabilità:

- Questa Garanzia rappresenta la tutela fornita al consumatore da Easyteck tramite il concessionario di riferimento e non intende limitare le garanzie del consumatore poste in obbligo al rivenditore dalle legislazioni dei diversi paesi.
- La presente Garanzia sarà riconosciuta solo ed esclusivamente nei centri tecnici autorizzati o presso i rivenditori che curano la commercializzazione dei prodotti a marchio Easyteck.

- I termini di Garanzia non sono prorogabili a nessun titolo e decorrono esclusivamente dalla data della prima vendita del prodotto al consumatore finale come certificato da un documento fiscale valido.
- Le parti guaste sostituite durante le riparazioni in Garanzia sono di esclusiva proprietà Easyteck e non potranno essere pretese dal consumatore a nessun titolo.
- Nei limiti previsti dalla legge vigente ed in mancanza di dolo, nessuna responsabilità è imputabile ad Easyteck per danni dovuti alla perdita di dati utente causata da qualsivoglia difettosità coperta dalla Garanzia.
- Il consumatore per poter ottenere la riparazione dovrà sempre far pervenire il prodotto a sue spese, presso il centro autorizzato, privo di qualsivoglia blocco o codice di sicurezza che ne limitino od impediscano l'uso.
- Sono altresì esclusi dalle responsabilità la perdita di profitti le perdite causate dall'inutilizzo del Prodotto o perdite di ricavi per qualsivoglia danno diretto, indiretto, speciale o consequenziale.
- La responsabilità di Easyteck è sempre limitata al valore di acquisto del prodotto ed il consumatore deve sempre e a sua cura mantenere copia dei dati e del software personale presente nella memoria del telefono.
- Per i guasti che, per le motivazioni sopra elencate, non fossero riconducibili ai termini di questa Garanzia il consumatore che desideri non effettuare la riparazione, sarà tenuto a versare il corrispettivo del preventivo richiesto dal centro di assistenza. Easyteck non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di questa richiesta perché estranea alla tutela di garanzia.

ATTENZIONE: La garanzia non è mai valida se vengono riscontrati sul prodotto tentativi di apertura o manomissioni di qualsiasi tipo inclusa l'asportazione e/o la cancellazione delle etichette e/o del codice IMEI del prodotto.

Distributore per l'Italia:

Fonex S.p.A. via dell'Artigianato 2/4 – 12040 – Sant'Albano Stura (CN)

Timbro e firma del rivenditore
Data di acquisto: _____





CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.



CORRETTO SMALTIMENTO DELLA BATTERIA DEL PRODOTTO

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione, indica che la batteria di questo prodotto non deve essere smaltita con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.

Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66.

Se la batteria non viene smaltita correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Dichiarazione di conformità:

Dichiariamo che il prodotto G501 è stato testato dalla BACL ed ha passato gli standard richiesti per le seguenti specifiche:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 55022:2010/AC:2011, EN 55024:2010

Prodotto vendibile nella comunità europea